INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

ADVANCED COLOR

ZDALNY STEROWNIK PRZEWODOWY Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM

MODELE

PC-ARFH2E



Cooling & Heating

PMML0597 rev.0 - 05/2022

ΕN

The English version is the original one; other languages are translated from English. Should any discrepancy occur between the English and the translated versions, the English version shall prevail.

ES

La versión en inglés es la original, los demás idiomas se han traducido de la versión inglesa. En el caso de que existan discrepancias entre la versión inglesa y las traducidas, la que debe prevalecer es la inglesa.

DE

Der englische Version ist die Original-Version. Andere Sprachen sind aus dem Englisch übersetzt. Sollte eine Abweichung zwischen der englischen und der übersetzten Version auftreten, hat die englische Version Vorrang.

FR

La version en anglais contient les instructions d'origine, les autres langues sont traduites depuis la version anglaise. En cas de discordance entre la version en anglais et les versions traduites, la version en anglais prévaut.

IT

La versione in inglese è quella originale, le versioni in altre lingue sono una traduzione dall'inglese. In caso di discrepanza tra l'inglese e le versioni tradotte, prevarrà la versione inglese.

PT

A versão inglesa é a original; os outros idiomas são traduzidos do inglês. Se houver uma discrepância entre a versão inglesa e as versões traduzidas, prevalece a primeira.

DA

Den engelske version er den originale, øvrige sprog er oversat fra engelsk. Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem den engelske og den oversatte version, vil den engelske version være gældende.

NL

De originele handleiding is in het Engels, de tekst in andere talen is vertaald vanuit het Engels. Mochten er verschillen zijn tussen de Engelse versie en de vertaalde, dan zal de Engelse versie altijd overwinnen.

SV

Den engelska texten är den ursprungliga; andra språk har översatts från engelska. Om det skulle förekomma skillnader mellan den engelska och den översatta versionen, så ska den engelska versionen följas.

EL

Οι πρωτότυπες οδηγίες είναι στα αγγλικά. Οι άλλες γλώσσες είναι μετάφραση από τα αγγλικά. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ασυμφωνία ανάμεσα στην αγγλική και τις μεταφράσεις, αυτή που επικρατεί είναι η αγγλική έκδοση.

BG

Версията на английски език е оригиналната; версиите на останалите езици са в превод от английски език. При различие между английската версия и преводна версия на друг език за меродавна се счита английската версия.

CS

Originální verze tohoto dokumentu je v angličtině; ostatní jazykové varianty jsou z angličtiny přeložené. Pokud mezi anglickou a jakoukoli jinou jazykovou verzí dojde k rozporu, bude směrodatná anglická verze.

ΕT

Originaalversioon on ingliskeelne; teised keeled on tõlge inglise keelest. Vastuolude korral ingliskeelse ja tõlkeversioonide vahel kehtib eesõiguslikult ingliskeelne versioon.

HU

Az eredeti változat az angol; az egyéb nyelvű változatok angolról lettek fordítva. Amennyiben az angol és a fordított verziók között bármilyen eltérés mutatkozik, az angol nyelvű változat a mérvadó.

LV

Angļu valodas versija ir oriģinālā; no citām valodām tiek tulkotas uz angļu valodu. Ja starp angļu valodu un tulkoto versiju rodas jebkādas neatbilstības, noteicošais ir angļu valodas variants.

LT

Versija anglų kalba yra originali; versijos kitomis kalbomis yra išverstos iš anglų kalbos. Jei yra neatitikimų tarp versijos anglų kalba ir verstinių versijų, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.

PL

Wersja angielska jest wersją oryginalną - wszystkie pozostałe stanowią jej tłumaczenie na odpowiednie języki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności między oryginałem a jego tłumaczeniem, rozstrzygająca jest wersja w języku angielskim.

RO

Versiunea originală este cea în limba engleză; versiunile în alte limbi sunt traduse din limba engleză. Dacă există vreo discrepanță între versiunile în limba engleză și versiunea tradusă, prevalează versiunea în limba engleză.

RU

Английская версия является оригинальной; другие языки переведены с английского. В случае любого расхождения между английской и переведенной версиями, английская версия имеет преимущественную силу.

FI

Englanninkielinen versio on alkuperäinen; muut kielet on käännetty englannista. Mikäli englannin ja käännettyjen versioiden välillä ilmenee eroavaisuuksia, englanninkielinen versio on voimassa.

HR

Verzija na engleskom jeziku prvobitna je verzija, a verzije na ostalim jezicima prevedene su s engleskog. U slučaju neslaganja između verzije na engleskom jeziku i prevedenih verzija, verzija na engleskom jeziku ima prednost.

SL

Izvirna različica je v angleškem jeziku; drugi jeziki so prevedeni iz angleščine. Pri razlikah med angleško in prevedeno različico prevlada angleška različica.

SK

Anglická verzia je pôvodná, ďalšie jazyky sú preložené z angličtiny. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi anglickou a preloženou verziou, bude rozhodujúca anglická verzia.

UK

Англійська версія є оригінальною; інші мови переведені з англійської. У разі виникнення розбіжностей між англійською та перекладеною версіями, англійська версія має переважну силу.

TR

İngilizce sürüm orijinal olup diğer diller İngilizce'den çevrilmiştir. İngilizce sürüm ile çevrilen sürümlerin çelişmesi durumunda İngilizce sürüm esas alınacaktır.

SR

Верзија на енглеском је оригинална и са енглеске верзије се преводи на остале језике. Ако постоји нека неусклађеност између енглеске и преведених верзија, енглеска верзија има предност.

EN	English	Original version
ES	Español	Versión traducida
DE	Deutsch	Übersetzte Version
FR	Français	Version traduite
IT	Italiano	Versione tradotta
PT	Português	Versão traduzida
DA	Dansk	Oversat version
NL	Nederlands	Vertaalde Versie
SV	Svenska	Översatt version
EL	Ελληνική	Μεταφρασμένη έκδοση
BG	български	Преведена версия
CS	Česky	Přeložená verze
ET	Eesti	Tõlgitud versioon
HU	Magyar	Lefordított változat
LV	Latviešu	Tulkotā versija
LT	Lietuvių	Versta versija
PL	Polski	Tłumaczenie wersji oryginalnej
RO	Română	Versiune tradusă
RU	Русский	Переведенная версия
FI	Suomi	Käännetty versio
HR	Hrvatski	Prevedena verzija
SL	Slovenščina	Prevedena različica
SK	Slovenčina	Preložená verzia
UK	Українська	Перекладена версія
TR	Türkçe	Çevrilmiş sürüm
SR	Српски	Преведена верзија

Ogólny spis treści

1.	Funk	cje sterownika PC-ARFH2E1
	1.1	Opis funkcji przycisków1
	1.2	Opis wyświetlanych ikon2
	1.3	Opis sterownika4
	1.4	Konfiguracja sterownika11
		1.4.1 Asystent regulatora czasowego termostatu pokojowego16
	1.5	Konfiguracja sterownika kaskadowego YUTAKI17
	1.6	Przykłady możliwych konfiguracji21
	1.7	Ekran główny
		1.7.1 Funkcje skrótów
	1.8	Ekran główny 34
		1.8.1 Wyświetlenie następnego harmonogramu
	1.9	Ekran trybu pracy35
	1.10	Ekran pokoju 1/2
	1.11	Ekran klimakonwektorów 1/2
	1.12	Ekran obiegu 1/237
	1.13	Ekran CWU
	1.14	Ekran Instalacji basenowej (SWP)

1.15	Menu i	nformacji o pracy
	1.15.1	Podgląd na żywo43
	1.15.2	Rejestr ostatniego statusu 49
1.16	Menu c	lanych energetycznych52
1.17	Konfig	uracja regulatora czasowego i harmonogramu 54
	1.17.1	Ustawienia regulatora czasowego – termostaty pokojowe56
	1.17.2	Ustawienia regulatora czasowego – obieg 1/2 59
	1.17.3	Ustawienia regulatora czasowego – zbiornik ciepłej wody lub instalacja basenowa61
	1.17.4	Anulowanie konfiguracji63
1.18	Menu k	onfiguracji systemu64
	1.18.1	Konfiguracja termostatów pokojowych68
	1.18.2	Ustawienia hydrauliczne69
	1.18.3	Ustawienia kaskady72
	1.18.4	Konfiguracja instalacji ogrzewania / chłodzenia74
	1.18.5	Konfiguracja zbiornika ciepłej wody77
	1.18.6	Konfiguracja instalacji basenowej81
	1.18.7	Konfiguracja ogrzewania pomocniczego82
	1.18.8	Konfiguracja pompy ciepła86
	1.18.9	Klimakonwektory89
	1.18.10) Ustawienia funkcji opcjonalnych90

		1.18.11 Konfiguracja wejść, wyjść i czujników	98
		1.18.12 Tryb Wakacje	102
	1.19	Konfiguracja sterownika	103
	1.20	Rozruch instalacji	105
	1.21	Informacje o sterowniku	106
	1.22	Przywrócenie ustawień fabrycznych	106
	1.23	Dostęp instalatora	107
	1.24	Powrót do trybu użytkownika	108
	1.25	Blokada sterownika	108
2.	ROZ	WIĄZYWANIE PROBLEMÓW	109
	2.1	Menu historii alarmów	109
		2.1.1 Podgląd opisu alarmu	110
		2.1.2 Poprzedni status jednostki	110
		2.1.3 Usunięcie wybranego alarmu	111
		2.1.4 Kasowanie alarmów	111
	2.2	Opis kodów alarmu	112

1. Funkcje sterownika PC-ARFH2E

Nowy sterownik przeznaczony do serii YUTAKI (PC-ARFH2E) stanowi łatwe w obsłudze zdalne urządzenie sterujące, które zapewnia sprawne i bezpieczne przesyłanie danych za pośrednictwem magistrali H-LINK.

1.1 Opis funkcji przycisków



1.2 Opis wyświetlanych ikon

Ikona	Nazwa		Znaczenie		
		OFF	Obieg 1 i 2 z funkcją Żądania wyłączenia		
		0∭5	Obieg 1 i 2 z funkcją Thermo-OFF.		
Z	Stan działania obiegów 1 i 2 oraz CWU i instalacji basenowej		Obieg I lub II pracuje w zakresie 0 < X ≤ 33% zadanej temperatury wylotowej.		
	baschowej	HE .	Obieg∣lub II pracuje w zakresie 33 < X ≤ 66% zadanej temperatury wylotowej.		
			Obieg I lub II pracuje w zakresie 66 < X ≤ 100% zadanej temperatury wylotowej.		
		, O	Ogrzewanie		
Ö.	Tryb	*	Chłodzenie		
		(A)	Automatyczny		
	Ustawienia temperatury	Wartość	Wskazuje wartość zadanej temperatury obiegów 1 i 2 oraz CWU i instalacji basenowej.		
88		OFF	Działanie obiegu 1, obiegu 2, CWU lub instalacji basenowej zostaje przerwane wciśnięciem odpowiedniego przycisku lub zgodnie z ustawieniami regulatora czasowego.		
A	Alarm	Wystąpienie alarmu. Wraz z ikoną pojawia się jego kod identyfikacyjny.			
Ť	Regulator czasowy	Tygodniov	vy regulator czasowy.		
°2	Wyjątek	Odstępstw	vo od istniejących ustawień regulatora czasowego.		
э-	Tryb instalatora	Sygnalizuj korzystani	e działanie sterownika w trybie instalatora umożliwiającym e ze specjalnych funkcji.		
÷	Blokada menu	Pojawia sie Ikona znik	ę, gdy menu jest zablokowane przez centralne urządzenie sterujące. a w momencie utraty komunikacji z jednostką.		
₿	Tryb Wakacje	Jeżeli w określonych strefach ustawiono tryb Wakacji, wyświetlane są dla nich osobne ikony w przeznaczonych na nie miejscach.			
企					
➁	Temperatura otoczenia	Po prawej	stronie przycisku wyświetlana jest temperatura obiegu 1 lub 2.		
÷₩J	Temperatura zewnętrzna	Po prawej stronie przycisku wyświetlana jest temperatura panująca na zewnątrz budynku.			
٢	Ciśnienie wody	Po prawej stronie przycisku widoczne jest ciśnienie wody (funkcja niedostępna w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI).			

Ikona	Nazwa		Znaczenie		
€ ¹ €² €3	Pompa	Ikona ta sygnalizuje działanie pompy. W systemie dostępne są trzy pompy. Każdej z nich przypisano osobny numer, który wyświetlany jest pod ikoną podczas pracy pompy.			
+*** +*** +***	Intensywność pracy grzałki	Wskazuje jeden z trzech przewidzianych stopni intensywności pracy grzałki w obiegu instalacji ogrzewania.			
-00	Grzałka CWU	Sygnalizuj	e bieżący stan działania grzałki CWU (o ile został on uruchomiony).		
\$\$	Kolektory słoneczne	Instalacja	działająca w połączeniu z kolektorami słonecznymi.		
0	Sprężarka	Oznacza w	łączoną sprężarkę (w przypadku YUTAKI S, S Combi i YUTAKI M).		
2	Kocioł	Sygnalizuje działanie pomocniczego kotła.			
ଟ୍ର	Taryfa	Informuje o określonych kosztach zużycia energii przez system.			
*	Odszranianie	Sygnalizuj	e działanie funkcji odszraniania.		
(a)	Centralne sterowanie		Ikona centralnego sterowania wyświetlana jest przez 60 sekund po otrzymaniu polecenia.		
•		Ŕ	Błąd centralnego sterowania.		
۰	Wymuszone wyłączenie	Sygnał we powoduje (obiegów: się pod nii	jściowy wymuszonego wyłączenia (o ile zostało ono ustawione) przerwanie pracy wszystkich skonfigurowanych elementów nr 1 (C1), nr 2 (C2), CWU i/lub instalacji basenowej) oraz pojawienie ni tej ikony.		
(A) OFF	Automatyczne WŁĄCZENIE/ WYŁĄCZENIE	W przypadku średniej temperatury dziennej przekraczającej wartość automatycznego zadziałania wyłącznika w okresie letnim następuje wymuszenie wyłączenia obiegów nr 1 i 2 (o ile wcześniej uruchomiono funkcję automatycznego włączenia/wyłączenia)			
TEST RUN	Rozruch próbny	Informuje	nas, że włączona została funkcja "Rozruchu próbnego".		
ANTI LEG	Funkcja zapobiegania Legionelli	Sygnalizuj	e uruchomienie funkcji zapobiegania Legionelli.		
Ŧ	Dogrzewanie CWU	Umożliwia natychmiastowe włączenie grzałki ciepłej wody użytkowej w celu uzyskania jej wyższej temperatury.			
<u>~</u>	Tryb energooszczędny	-	Brak ikony oznacza tryb komfortu.		
q	(ECO)	ᡷ	Obiegi 1 i 2 działają w trybie ECO/Komfort.		

Ikona	Nazwa	Znaczenie		
≥ ²	Tryb nocny	Sygnalizuje działanie w trybie nocnym		
G	Ctorouville leaded and	Informuje nas, że włączony został tryb "Sterowania kaskadowego".		
R.	Sterownik kaskadowy	Sterownik kaskadowy w stanie alarmowym		
FAN OFF	Zatrzymanie wentylatora przez funkcję Żądania wyłączenia	Informuje o zatrzymaniu wentylatora 1 lub 2 w wyniku zadziałania funkcji Żądania wyłączenia		

1.3 Opis sterownika

		Zawartość menu						
Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5				
Informacje dotyczące p	racy urządzenia							
	Podgląd na żywo (niedostępny w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI)							
	Rejestr ostatniego status	u (niedostępny w prz	zypadku sterownika k	askadowego YUTAKI)				
	Informacje ogólne							
	Informacje o modułach (dostępne tylko w pr	zypadku sterownika k	askadowego YUTAKI)				
	Obieg 1							
	Obieg 2							
	Zbiornik ciepłej wody							
	Instalacja basenowa							
	Dane pompy ciepła (niec	lostępne w przypadl	ku sterownika kaskado	owego YUTAKI)				
	Grzałka elektryczna							
	W połączeniu z kotłem							
	W połączeniu z kolektorami słonecznymi							
	Historia alarmów							
Status komunikacji								
Dane energetyczne (nie	edostępne w przypadku ste	erownika kaskadowe	ego YUTAKI)					

		Zawartość menu		
Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5
Regulator czasowy i ha	rmonogram			
	Pokój 1 / Pokój 2			
		Ogrzewanie / Chłodze	enie (powietrze)	
			Status regulatora c	zasowego
			Wła	ączony
			Wy	łączony
			Konfiguracja regul	atora czasowego
			Kopiowanie do ob	iegu 1 / 2
			Kasowanie ustawie	eń konfiguracyjnych
		Asystent uruchomien	ia regulatora czasowe	ego
	Obieg 1 / Obieg 2			
		Ogrzewanie / Chłodze	enie (woda)	
			Status regulatora c	zasowego
			Wła	ączony
			Wy	łączony
			Konfiguracja regul	atora czasowego
			Kopiowanie do ob	iegu 1 / 2
			Kasowanie ustawie	eń konfiguracyjnych
	CWU			
		Status regulatora czas	sowego	
			Włączony	
			Wyłączony	
		Konfiguracja regulato	ra czasowego	
		Kasowanie ustawień k	konfiguracyjnych	
	Instalacja basenowa			
		Status regulatora czas	sowego	
			Włączony	
			Wyłączony	
		Konfiguracja regulato	ra czasowego	
		Kasowanie ustawien k	konfiguracyjnych	
	Anulowanie konfigura	cji -		
		тур		
			Do następnej czyn	NOSCI
			Okreslona godzina	
			∠awsze	
		Anulowanie czasu trw	'ania	

Kasowanie wszystkich ustawień regulatorów czasowych

		Zawartość menu						
Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5				
onfiguracja systemu	Tormostaty pokojowa							
		Kompensacja ECO (p	iowietrze)					
		Konfiguracja termost	atu					
			Sprawdzeni	e adresu termostatu				
		Współczynniki kompo	ensacji					
		Funkcja Żądania wyła	ączenia temper	atury w pomieszczeniu				
	Ustawienia hydraulicz	ne						
		Instalacja ogrzewania	a / chłodzenia					
			Obieg 1 / Ob	pieg 2				
		CWU						
		Instalacja basenowa	(SWP)					
	Ustawienia kaskady (dostępne tylko w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI)							
	Kompensacja nastawy zasilania							
	Konfiguracja modułów							
		Moduł 1						
				Status				
				Adres obiegu chłodniczego				
				Adres jednostki wewnętrzne				
				Osobne wytwarzanie CWU				
	Instalacja ogrzewania / chłodzenia							
		Obieg 1 / 2						
			Trvb oblicza	nia parametrów wody				
			Kompensac	ia FCO				
			Limity pracy	/				
			Zawór mies:	zajacy (tylko objeg 2)				
	7 hiornik ciepłaj wody			Lający (tytro obicg 2)				
		Trub						
		IIYD						
			Eriergooszcz	zęuny				
			Standardow	У				
		Status priorytetu inst	alacji					
		Grzałka CWU						
		Funkcja zapobiegania	a Legionelli					
		Konfiguracia inteliger	ntna					

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5			
	Instalacja basenowa						
		Status					
			Włączony				
			Wyłączony				
		Temperatura kompe	ensacji				
	Ogrzewanie pomocni	cze					
		Źródło grzewcze					
		Grzałka elektryczna					
		W połączeniu z kotłem					
		W połączeniu z kolektorami słonecznymi					
		Status					
				Zapotrzebowanie wejści			
				Pełne sterowanie			
	Pompa ciepła 🛛						
		Ustawienia pompy v	vodnej				
		Średnia temperatura zewnętrzna (regulator czasowy)					
		Minimalny czas włąc	zenia				
		Minimalny czas wyła	ączenia				
		Ochrona przed zata	rciem				
			Status				
			Dzień pracy				
			Godzina pocz	zątkowa			
	Klimakonwektory						
		Kontrolowane strefy	vwentylatora				
		Czas opóźnienia wła	ączenia				
		Działania funkcii Żad	dania wyłaczenia				

		Zawartość menu				
Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5		
	Funkcje opcjonalne					
		Status rozdzielacza h	nydraulicznego			
		Konfiguracja energii (niedostępna w przy	padku sterownika kas	kadowego YUTAKI)		
		Funkcja Smart				
		Automatyczne włącz	enie/wyłączenie ogrze	ewania		
		Automatyczne ogrze	wanie/chłodzenie			
		Zbiornik ciepłej wod	у			
			Pompa obiegu			
			Regulator czasowy	y recyrkulacji		
			Dogrzewanie CWL	J		
		Praca w trybie awary	vjnym			
	Wejścia/wyjścia i czujniki					
		Wejścia				
		Wyjścia standardowe	2			
		Wyjścia				
		Czujniki pomocnicze	1			
	Tryb Wakacje					
		Strefy objęte				
		Uruchomienie trybu	Wakacje			
Konfiguracja sterown	iika					
	Ustawienia konfigura	cyjne pomieszczenia				
		Nazwy pomieszczeń				
		Ikony podglądu na ż (niedostępne w przy	ywo padku sterownika kas	kadowego YUTAKI)		
	Data i godzina					
		Czas letni				
		Format godziny				
	Ustawienia ekranowe					
	Wybór wersji językow	ej				
Dostęp instalatora Rozruch instalacij						
	Procedura odpowietr.	zania (niedostępna w p	rzypadku sterownika l	kaskadowego YUTAKI		
		Rozpoczęcie odpowi	ietrzania	-		
	Rozruch próbny jedno	ostki (niedostepny w prz	zvpadku sterownika ka	askadowego YUTAKI		

		Zawartość menu				
Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5		
		Uruchomienie rozru	chu próbnego			
	Wygrzewanie posadzki					
	Uruchomienie wygrzewania posadzki					
Informacje o urządzeniu	J					
	Informacje o systemie					
	Dane kontaktowe					
Przywrócenie ustawień fabrycznych						
Blokada sterownika						
Powrót do trybu użytko	Powrót do trybu użytkownika 🗳					

Tryb instalatora

Ikona Soznacza, że to menu dostępne jest wyłącznie dla instalatora, czyli specjalnego użytkownika o większych uprawnieniach do konfigurowania systemu. Aby uzyskać dostęp do sterownika jako instalator, należy przejść do menu "Dostęp dla instalatora".

Wyświetlony zostanie komunikat "Wprowadź hasło".

Przewidziane dla instalatora hasło to:

w prawo ▶, w dół 🔻, w lewo ┥, w prawo 🅨

Należy potwierdzić wprowadzone hasło, naciskając "OK".

Jeżeli kod dostępu jest prawidłowy, na pasku powiadomień (w dolnej linii ekranu) pojawi się ikona trybu instalatora.

Ikona trybu instalatora

-C

Po 30 minutach braku aktywności należy się ponownie zalogować. Aby wyjść z trybu instalatora i powrócić do menu, należy przejść do opcji "Powrót do trybu użytkownika" znajdującej się w menu głównym.

UWAGA

W kolejnych podpunktach opisano specjalne ustawienia, które mogą być modyfikowane przez instalatora. Oczywiście należy pamiętać, że ma on również dostęp do wszystkich opcji dostępnych dla zwykłego użytkownika.

1.4 Konfiguracja sterownika

Informacje dotyczące sterownika kaskadowego YUTAKI można znaleźć w punkcie dotyczącym jego ustawień konfiguracyjnych.

0	
Wybór Języka	
English	$\supset $
Español	•
Français	•
Italiano	
Deutsch	
🕞 Wstecz	\supset

- Wybrać żądaną wersję językową za pomocą przycisków ze strzałkami.
- Nacisnąć przycisk OK.

2						
		Data	a i God	Z.		
Czas L	.etni					
Forma	t Godz.					24 g
	RRRR	MM	DD	gg	mm	_
	2021	02	25	11	05	
		Ak	ceptuj			

- Ustawić bieżącą datę i godzinę, używając do tego celu przycisków ze strzałkami.
- Nacisnąć przycisk OK.

3		
Czy to urząc z	dzenie jes jednostka	t połączone į?
Nie		Tak

- Wybrać "Tak" w przypadku urządzenia sterującego podłączoną jednostką, a następnie przejść do ekranu 6.
- Wybrać "Nie", jeżeli urządzenie zainstalowane jest w innymi miejscu niż jednostka.

• Nacisnąć przycisk OK.



- Wybrać "Nie", jeżeli urządzenie pełni tylko funkcję termostatu pokojowego i nie służy do sterowania jednostką.
- Nacisnąć przycisk OK.



- Wybrać "Nie" w przypadku urządzenia, które nie pełni funkcji termostatu pokojowego.
- Wybrać: "Tak, w strefie 1", "Tak, w strefie 2" lub "Tak, w dwóch strefach", w zależności od liczby sterowanych obiegów.
- W przypadku zaznaczenia "Tak, w dwóch strefach" przejść do ekranu 8.
- Nacisnąć przycisk OK.

6	
	lle występuje obiegów w układzie?
	< 2 >

• Wybrać liczbę obiegów (1 lub 2).

• Nacisnąć przycisk OK.



- Wybrać odbiorniki ciepła dla obiegu nr 1: ogrzewanie podłogowe, klimakonwektory lub grzejniki.
- Powtórzyć tę samą czynność dla obiegu 2.
- Nacisnąć przycisk OK.

8		
	Czy jest podłączony zasobnik ciepłej wody?	
	Nie Tak	

- Wybrać "Tak" w przypadku zainstalowanego zbiornika CWU.
- Nacisnąć przycisk OK.



• Wybrać "Tak", jeżeli istnieje instalacja basenowa.

• Nacisnąć przycisk OK.



- Wybrać "Tak" w przypadku zainstalowanego kotła.
- Nacisnąć przycisk OK.

()	
	Czy masz podłączoną dodatkową grzałkę?
	Nie Tak

- Wybrać "Tak" w przypadku zainstalowanej dodatkowej grzałki elektrycznej.
- Nacisnąć przycisk OK.



• Wybrać punkt biwalencyjny dla kotła lub dodatkowej grzałki elektrycznej (w przedziale od -20°C do 20°C).

• Nacisnąć przycisk OK.



- Wybrać "Tak", jeśli klimakonwektor może być sterowany przez wyjścia.
- Nacisnąć przycisk OK.

14	
	Który sterownik obsługuje obieg 1?
	Brak
	Przewodowy
	Bezprzewodowy

- Wybrać typ termostatu pokojowego zainstalowanego w obiegu 1 lub 2 (w zależności od wcześniejszych ustawień): brak, przewodowy lub bezprzewodowy.
- Powtórzyć tę samą czynność dla obiegu 2.
- Nacisnąć przycisk OK.



- Asystent konfiguracji został zakończony.
- Nacisnąć przycisk OK, aby przejść do ekranu głównego.

1.4.1 Asystent regulatora czasowego termostatu pokojowego

Jeśli urządzenie zostanie wybrane jako termostat pokojowy strefy, po wstępnym kreatorze zostanie wyświetlony asystent regulatora czasowego.

1	
	Ustaw regulat.czas.pomieszcz.1
	Czy chcesz kontynuować?
	Nie Tak

- Wybrać "Tak" w celu uruchomienia asystenta regulatora czasowego termostatu pokojowego 1.
- Nacisnąć przycisk OK.

2	4
Czy spędzasz weekendy w domu?	Czy jesteś osobą wrażliwą na zimno?
Nie Tak	Nie Tak
3	5
Czy bywasz w domu w dni powszednie?	Asyst. regul. czas. zakończył działanie
Nie Tak	Akceptuj

- W przypadku pozostawania w domu w dni robocze / weekendy przewidziano następujący harmonogram:
 - ✓ Ogrzewanie: 6:30 = 20°C / 22:30 = 18°C
 - ✓ Chłodzenie: 6:30 = 23°C / 22:30 = 25°C
- Jeżeli dla opcji "Wrażliwość na zimno" zaznaczono "Tak", w trybie ogrzewania uwzględniona zostanie kompensacja +1°C.

1.5 Konfiguracja sterownika kaskadowego YUTAKI

1		
	Wybór Języka	
English		
Español		:
Français		*
Italiano		
Deutsch		
ок \ominus		Wstecz 🕁

- Wybrać żądaną wersję językową za pomocą przycisków ze strzałkami.
- Nacisnąć przycisk OK.

2					
	Dat	a i Go	dz.		
Czas Letni					
Format God	z.				24 g
RRR	R MM	DD	gg	mm	_
2021	02	25	11	05	
	AI	kceptu	ij		

- Ustawić bieżącą datę i godzinę, używając do tego celu przycisków ze strzałkami.
- Włączyć lub wyłączyć opcję czasu letniego.
- Nacisnąć przycisk OK.

3	
Ustawienia Sterow	nika
Typ Sterownika	Jednostka
Motyw wyświetl.	Podśw.dzien.
NASTĘPNY	
ok 😌 🕼	Wstecz 🖕

- Wybrać typ sterownika:
 - ✓ Jednostka: urządzenie steruje jednostką.
 - ✓ Pomieszczenie: urządzenie pełni funkcję lokalnego termostatu pokojowego.
 - ✓ Jednostka + Pomieszczenie: urządzenie steruje jednostką i i pełni funkcję termostatu pokojowego.

- Wybrać motyw wyświetlacza:
 - ✓ Podświetlenie dzienne: standardowy wygląd.
 - ✓ Podświetlenie nocne: białe ikony na ciemnym tle.
 - ✓ Automatyczny: samoczynna zmiana podświetlenia na dzienne o 8:00 i na nocne o 20:00.

4			
Ogrzewanie			
Obieg 1	Stały		
Obieg 2	Gradient		
Zbiorn. ciepł. wody			
Basen			
Zródło Grzania	PC+Grz.El.+Kocioł		
ok 🕄 🕼 ≻−	Wstecz 🕁		
	7		
Ogrze	ewanie		
Grzałka Elektryczna	Rozpoczyna		
Kocioł	Równolegie		
Panel Słoneczny	Pełna Kontrola		
NAST	ĘPNY		
ок	Wstecz 🕁		

- Skonfigurować funkcję krzywej grzewczej (OTC) obiegów nr 1 i nr 2: wyłączona, punkty, gradient, stały.
- Włączyć lub wyłączyć funkcje CWU i instalacji basenowej.
- Wybrać źródło grzewcze: tylko pompa ciepła (PC), PC + grzałka elektryczna, PC + kocioł.
- Skonfigurować wykorzystanie grzałki elektrycznej: rozpoczyna lub wspomaga.
- Wybrać typ kotła: podłączony równolegle lub szeregowo.
- Ustawić opcje paneli słonecznych: wyłączone, zapotrzebowanie mocy, pełna kontrola (tylko w przypadku włączenia CWU).
- Nacisnąć "Następny" i OK.



• Ustawić opcje obiegów 1 i 2 (są one dostępne wyłącznie w trybie chłodzenia): wyłączony, punkty, gradient, stały.

• Nacisnąć "Następny" i OK.

6		
	Konfiguracja Kaskady	
Moduł 1		
Moduł 2		
Moduł 3		
Moduł 4		
Moduł 5		
ок 🕀 🕼		Wstecz 🕤

- Włączyć lub wyłączyć wybrane moduły (moduł nr 1 jest włączony domyślnie)
- Nacisnąć "Następny" i OK.

7		
	Osobno CWU	
Moduł 1		
Moduł 2		
	NASTĘPNY	
ок 🕀 🚯		Wstecz 🕤

- Włączyć lub wyłączyć osobne wytwarzanie CWU dla każdego modułu.
- Nacisnąć "Następny" i OK.

8	
Elementy Zew	vnętrzne
Sterownik 2	Przewodowy
Sprawdź adres sterownil	ka
Went.1	Ogrz.ichł.
Went.2	Grzanie
KONFIGURACJA Z	AKONCZONA
ok 😂 🚺 >	Wstecz 🕤

- Skonfigurować termostat (1 lub 2): brak, przewodowy lub bezprzewodowy.
- Sprawdzić adres termostatu, jeśli wybrano opcję przewodowy.
- Wybierz Identyfikator parowania bezprzewodowego (1 lub 2), jeśli wybrano opcję bezprzewodową.
- Skonfigurować klimakonwektory: wyłączony, chłodzenie, ogrzewanie lub chłodzenie i ogrzewanie przy wybranej opcji przewodowej.
- Wybrać zakończenie konfiguracji i nacisnąć przycisk OK.

9	
	KONFIGURACJA ZAKONCZONA
	Czy chcesz kontynuować?
\subset	Nie Tak

- Wybrać "Tak", aby zakończyć konfigurację.
- Nacisnąć przycisk OK, aby przejść do ekranu głównego.

1.6 Przykłady możliwych konfiguracji

UWAGA

- Możliwe są inne konfiguracje instalacji. Prezentowane tu przykłady mają wyłącznie charakter orientacyjny.
- Zaleca się ustawienie w pierwszej kolejności urządzenia głównego w celu ułatwienia konfiguracji urządzeń podrzędnych.

Przykład 1

- 1- Sterownik jednostki głównej służący do jej konfiguracji
- 2- Sterownik jednostki podrzędnej jako pomocniczy termostat pokojowy w strefie 1
- 3- Sterownik jednostki podrzędnej jako pomocniczy termostat pokojowy w strefie 2



Pytania		Odpowiedzi	
Czy urządzenie podłączone jest do jednostki?	TAK	-	-
Czy urządzenie steruje jednostką?	TAK	-	-
Czy urządzenie pełni funkcję lokalnego termostatu pokojowego?	-	TAK, W STREFIE 1	TAK, W STREFIE 2
lle jest obiegów?	2	-	-

Pytania		Odpowiedzi	
Jakie źródła ciepła istnieją dla obiegu 1?	Ogrzewanie podłogowe	-	-
Jakie źródła ciepła istnieją dla obiegu 2?	Ogrzewanie podłogowe	-	-
Jakie źródła chłodu istnieją dla obiegu 1?	-	-	-
Jakie źródła chłodu istnieją dla obiegu 2?	-	-	-
Czy istnieje zbiornik ciepłej wody użytkowej?	NIE	-	-
Czy istnieje instalacja basenowa?	NIE	-	-
Czy jest zainstalowany kocioł?	NIE	-	-
Czy jest zainstalowana wspomagająca grzałka elektryczna?	NIE	-	_
Wybór punktu biwalencyjnego	-	-	-
Jaki termostat istnieje w obiegu 1?	Przewodowy	-	-
Jaki termostat istnieje w obiegu 2?	Przewodowy	-	-
	ZAKOŃCZONO	ZAKOŃCZONO	ZAKOŃCZONO

Przykład 2

- 1- Przenieść sterownik jednostki do pokoju dziennego (ma on pełnić funkcję sterownika jednostki i termostatu pokojowego)
- 2- Sterownik jednostki głównej przeniesiony do pokoju dziennego (strefa 1)
- 3- Sterownik jednostki podrzędnej pełni funkcję pomocniczego termostatu pokojowego w strefie 2



Kolejność	PIERWSZY	DRUGI
True	Główny	Podrzędny
тур	Jednostka	Obieg 2

Pytania	Odpowiedzi		
Czy urządzenie podłączone jest do jednostki?	NIE	-	
Czy urządzenie steruje jednostką?	TAK	-	
Czy urządzenie pełni funkcję lokalnego termostatu pokojowego?	TAK, W STREFIE 1	TAK, W STREFIE 2	
Ile jest obiegów?	2	-	
Jakie źródła ciepła istnieją dla obiegu 1?	Ogrzewanie podłogowe	-	
Jakie źródła ciepła istnieją dla obiegu 2?	Ogrzewanie podłogowe	-	
Jakie źródła chłodu istnieją dla obiegu 1?	-	-	
Jakie źródła chłodu istnieją dla obiegu 2?	-	-	
Czy istnieje zbiornik ciepłej wody użytkowej?	NIE	-	
Czy istnieje instalacja basenowa?	NIE	-	
Czy jest zainstalowany kocioł?	NIE	-	
Czy jest zainstalowana wspomagająca grzałka elektryczna?	NIE	-	
Jaki termostat istnieje w obiegu 2?	Przewodowy	_	
	ZAKOŃCZONO	ZAKOŃCZONO	

Przykład 3

- 1- Przenieść sterownik jednostki do pokoju dziennego (ma on pełnić funkcję sterownika jednostki i termostatu pokojowego)
- 2- Przewodowy sterownik jednostki pełni funkcję pomocniczego termostatu pokojowego w strefie 1
- 3- Przewodowy czujnik pokojowy zainstalowany w strefie 2



Kolejność	PIERWSZY
The	Główny
Тур	Jednostka + obiegi
Pytania	Odpowiedzi
Czy urządzenie podłączone jest do jednostki?	NIE
Czy urządzenie steruje jednostką?	TAK
Czy urządzenie pełni funkcję lokalnego termostatu pokojowego?	TAK, W OBU STREFACH
Jakie źródła ciepła istnieją dla obiegu 1?	Ogrzewanie podłogowe
Jakie źródła ciepła istnieją dla obiegu 2?	Ogrzewanie podłogowe
Jakie źródła chłodu istnieją dla obiegu 1?	-
Jakie źródła chłodu istnieją dla obiegu 2?	-
Czy istnieje zbiornik ciepłej wody użytkowej?	NIE
Czy istnieje instalacja basenowa?	NIE

NIE ZAKOŃCZONO

NIE

Czy jest zainstalowany kocioł?

Czy jest zainstalowana wspomagająca grzałka elektryczna CWU?

UWAGA

- Po zakończeniu ustawień przy użyciu Asystenta konfiguracji należy przejść do menu Wejścia-Wyjścia-Czujnik w celu wybrania czujnika, który będzie używany do pomiaru temperatury otoczenia w strefie 2
- Przykład: Czujnik 1: Otoczenie (C2)

KOD	Dostęp	Opis	Wartość domyślna	Wybrana wartość
			Czujniki pomocnicze	
Taux1	6	Czujnik 1 (Taux1)	Two3 (jeżeli stosowany jest kocioł)	Otoczenie (C2)
Taux2	8	Czujnik 2 (Taux2)	Instalacja basenowa (o ile istnieje)	-
Taux3	•	Czujnik 3 (Taux3)	Czujnik zewnętrzny	-

Przykład 4

- 1- PC-ARFH2E podłączony do jednostki oraz pełniący funkcję jej sterownika i termostatu pokojowego w odniesieniu do obu stref
- 2- Przewodowy czujnik pokojowy zainstalowany w strefie 1
- 3- Przewodowy czujnik pokojowy zainstalowany w strefie 2



UWAGA

- Po zakończeniu ustawień przy użyciu Asystenta konfiguracji należy przejść do menu Wejścia-Wyjścia-Czujnik w celu wybrania czujnika, który będzie używany do pomiaru temperatury otoczenia w poszczególnych strefach
- Przykład:

KOD	Dostęp	Opis	Wartość domyślna	Wybrana wartość	
Czujniki pomocnicze					
Taux1	6	Czujnik 1 (Taux1)	Two3 (jeżeli stosowany jest kocioł)	Otoczenie (C1)	
Taux2	6	Czujnik 2 (Taux2)	Instalacja basenowa (o ile istnieje)	Otoczenie (C2)	
Taux3	3	Czujnik 3 (Taux3)	Czujnik zewnętrzny	-	

Przykład 5

- 1- Sterownik jednostki głównej służący do jej konfiguracji
- 2- Inteligentny termostat bezprzewodowy w strefie 1 (ATW-RTU-07) (odbiornik + termostat pokojowy)
- 3- Inteligentny termostat bezprzewodowy w strefie 2 (ATW-RTU-06) (tylko termostat pokojowy)



UWAGA

- Po zakończeniu ustawień przy użyciu Asystenta konfiguracji przystąpić do nawiązania połączenia z bezprzewodowym termostatem pokojowym (patrz: instrukcja instalacji termostatu pokojowego).
- *W razie potrzeby zmienić identyfikator parowania bezprzewodowego w ogólnych opcjach menu termostatu pokojowego:*

Opis	Wartość domyślna	Zakres	Wybrana wartość
Identyfikator parowania bezprzewodowego (dla obiegu C1)	1	1 2	1
Identyfikator parowania bezprzewodowego (dla obiegu C2)	2	1 2	2
Konfiguracja mieszana (bezprzewodowa + przewodowa)

- 1- Przenieść sterownik jednostki do pokoju dziennego (ma on pełnić funkcję sterownika jednostki i termostatu pokojowego)
- 2- Sterownik jednostki przeniesiony do pokoju dziennego (strefa 1)
- 3- Inteligentny termostat bezprzewodowy w strefie 2 (ATW-RTU-07) (odbiornik + termostat pokojowy)



1.7 Ekran główny



Widżet (usytuowany w dolnej części ekranu głównego) umożliwia przemieszczanie się między poszczególnymi ekranami:

- Ekran główny
- Tryb
- Pomieszczenie 1 (w przypadku braku miejsca pojawia się: R1)
- Pomieszczenie 2 (w przypadku braku miejsca pojawia się: R2)
- Obieg 1 (w przypadku braku miejsca pojawia się: C1)
- Obieg 2 (w przypadku braku miejsca pojawia się: C2)
- Wentylator 1 (w przypadku braku miejsca pojawia się: F1)
- Wentylator 2 (w przypadku braku miejsca pojawia się: F2)
- Ciepła woda użytkowa (CWU)
- Instalacja basenowa (SWP)
- Menu

1.7.1 Funkcje skrótów

Po naciśnięciu przycisku OK w wybranej strefie na ekranie podglądu ogólnego lub termostatu pokojowego wyświetlane są następujące skróty:

Pomieszczenie 1/2



- Regulator czasowy
- Tryb ECO
- Tryb Wakacje (jeśli strefa jest włączona)
- Status

Obieg 1/2



- Regulator czasowy
- Tryb ECO
- Tryb Wakacje (jeśli strefa jest włączona)
- Status

Zbiornik ciepłej wody użytkowej (CWU)

Zbiorn.c	iepł. wody
	Ī
Timer	Doładowanie CWU
Wakacje	(i) Status
- () 🕄	Wstecz 🕁

- Regulator czasowy
- Dogrzewanie (przy włączonej CWU i dostępnej funkcji dogrzewania. Istnieje możliwość jego wyłączenia przy użyciu skrótów).
- Tryb Wakacje (jeśli strefa jest włączona)
- Status

• Instalacja basenowa (SWP)

	Basen	
Timer		(E) Wakacje
(i) Status		
		Wstecz 🗲

- Regulator czasowy
- Tryb Wakacje (jeśli strefa jest włączona)
- Status

1.8 Ekran główny



W centralnej części ekranu głównego wyświetlana jest bieżąca data i godzina

Po lewej stronie wyświetlone są:

- Temperatura w pomieszczeniu (ikona domu):
 - ✓ Jej wartość w pokoju 1, wyświetlona na wyświetlaczu LCD, pochodzi z czujnika sterownika lub czujnika dodatkowego.
 - ✓ Jej wartość w pokoju 2, wyświetlona na wyświetlaczu LCD, pochodzi z czujnika sterownika lub czujnika dodatkowego.
 - ✓ Jeżeli wyświetlacz LCD wskazuje wartość temperatury w pokojach 1+2, pochodzi ona z czujnika sterownika lub czujnika dodatkowego, bądź stanowi średnią wskazań czujników poszczególnych stref.
 - ✓ Wartość temperatury ukazana na wyświetlaczu LCD pełniącym funkcję sterownika wody, lecz nie pomieszczenia – pochodzi ze skonfigurowanych pomieszczeń (w przypadku braku ich konfiguracji, nie będzie ona wyświetlana).
 - ✓ Wartość temperatury ukazana na wyświetlaczu LCD pełniącym funkcję wyświetlacza głównego lub sterownika wody, lecz nie pomieszczenia – pochodzi ze skonfigurowanych pomieszczeń (w przypadku braku ich konfiguracji, nie będzie ona wyświetlana).
- Temperatura na zewnątrz budynku (ikona termometru).
- Wartość ciśnienia wody widoczna jest w przypadku sterownika LCD jednostki lub jednostki + pomieszczenia (funkcja ta nie jest dostępna w modelach YUTAKI M)

UWAGA

Wartość temperatury pomieszczenia nie jest wyświetlana, jeżeli istnieje tylko sterownik LCD "jednostki" i nie skonfigurowano żadnych termostatów.



1.8.1 Wyświetlenie następnego harmonogramu

Następny harmonogram wyświetla zgodnie z priorytetem:

- Datę powrotu z trybu nieobecności
- Kolejną zaprogramowaną czynność:
 - ✓ Jeśli nie wprowadzono zmian, wyświetlana jest następna z zaprogramowanych czynności
 - ✓ Jeżeli wprowadzono zmiany, następuje sprawdzenie ustawionego typu zastąpienia:
 - Jeżeli typ zastąpienia odpowiada kolejnej czynności, pojawia się następny punkt harmonogramu.
 - Jeśli wybranym typem zastąpienia jest "Zawsze", nie zostaje wyświetlona żadna informacja
 - Jeżeli typ zastąpienia to określony okres czasu, pojawia się komunikat "Pozostało..." i liczba brakujących minut.

1.9 Ekran trybu pracy



- Na ekranie tym wyświetlany jest wybrany tryb pracy.
- W przypadku jednostki służącej do chłodzenia i ogrzewania strzałki góra/dół umożliwiają zmianę trybu pracy, a jego przełącznik widoczny jest po lewej stronie.
- Jeśli został włączony tryb automatyczny, jest on również dostępny w tym miejscu.

1.10 Ekran pokoju 1/2



Ekran termostatów pokojowych wyświetla następujące informacje:

- Temperatura w pomieszczeniu. Jej odczyt pochodzi ze sterownika lub zewnętrznego czujnika.
- Podczas edycji pojawia się temperatura zadana
- Strefa informacyjna po prawej stronie ukazuje:
 - ✓ Następną czynność regulatora czasowego
 - ✓ Ikony trybu energooszczędnego (ECO) i regulatora czasowego

1.11 Ekran klimakonwektorów 1/2



Istnieje możliwość regulacji klimakonwektorów w pomieszczeniu 1 lub 2. Po skonfigurowaniu sterowania nimi w odpowiednim menu na dolnym pasku pojawia się opcja zarządzania nimi:

- Prędkość wentylatora: niska, średnia, wysoka i automatyczna
- Każdy z wentylatorów można włączyć i wyłączyć w sposób niezależny



1.12 Ekran obiegu 1/2

Na ekranie obiegu 1 lub 2 wyświetlane są następujące informacje:

- Informacje zwrotne o ustawieniach hydraulicznych
- Podczas edycji pojawia się temperatura zadana
- Strefa informacyjna po prawej stronie ukazuje:
 - ✓ Następną czynność regulatora czasowego
 - ✓ Ikony trybu energooszczędnego (ECO), przepustowości, wyłączenia wakacyjnego, wymuszonego wyłączenia i regulatora czasowego

1.13 Ekran CWU



Ekran CWU zawiera:

- Informacje zwrotne o ustawieniach hydraulicznych
- Podczas edycji pojawia się temperatura zadana
- Strefa informacyjna po prawej stronie ukazuje:
 - ✓ Następną czynność regulatora czasowego
 - $\checkmark~$ Ikony funkcji dogrzewania, przepustowości, trybu komfortu i regulatora czasowego
- Przy włączonej funkcji dogrzewania jest ona zgodna ze zmienionym ustawieniem

1.14 Ekran Instalacji basenowej (SWP)



Ekran instalacji basenowej zawiera:

- Informacje zwrotne o ustawieniach hydraulicznych
- Podczas edycji pojawia się temperatura zadana
- Strefa informacyjna po prawej stronie ukazuje:
 - ✓ Następną czynność regulatora czasowego
 - ✓ Ikony przepustowości i regulatora czasowego

1.15 Menu informacji o pracy

Umożliwia ono sprawdzenie najważniejszych parametrów konfiguracyjnych systemu i informacji dotyczących warunków działania.

			Mer	าน		-
	Informa	oje Prac	У			
	Timer i H	larmono	gram			:
Konfiguracja Systemu					•	
Ustawienia Sterownika						
	Uruchom	ienie				
<	W2	01	02	CWU	BSN	Menu

Menu informacji o pracy jednostek YUTAKI M, S, S Combi, H i H Combi

Informacje Pracy	
Podgl. na żywo	
Rejestr ostatn. statusu	:
Ogólne	•
Obieg 1	
Obieg 2	
ок 🕀 о-	Wstecz ڬ
Informacje Pracy	
Zbiorn. ciepł. wody	
Basen	•
Szczegóły Pompy Ciepła	
Grzałka Elektryczna	
Kocioł	
ok 😂 o-	Wstecz 🕤
Informacje Pracy	
Szczegóły Pompy Ciepła	
Grzałka Elektryczna	•
Kocioł	
Record	•
Panel Słoneczny	
Panel Słoneczny Historia Alarmów	
Panel Słoneczny Historia Alarmów	Wstecz 5
Panel Słoneczny Historia Alarmów Informacje Pracy	Wstecz 🕤
Panel Słoneczny Historia Alarmów	wstecz 5
Panel Słoneczny Historia Alarmów Informacje Pracy Szczegóły Pompy Ciepła Grzałka Elektryczna	wstecz ∽
Panel Słoneczny Historia Alarmów © Panel Słoneczny Informacje Pracy Szczegóły Pompy Ciepła Grzałka Elektryczna Kocioł	Wstecz 🕤
Panel Słoneczny Historia Alarmów Composition Statement Informacje Pracy Szczegóły Pompy Ciepła Grzałka Elektryczna Kocioł Historia Alarmów	wstecz 🕤
Panel Słoneczny Historia Alarmów Composition	wstecz 5

Menu informacji o pracy jednostek ze sterownikiem kaskadowym YUTAKI

Informacje Pracy	
Ogólne	
Informacje o Modułach	•
Obieg 1	•
Obieg 2	
Zbiorn. ciepł. wody	
ok 💮 >	Wstecz ڬ
Informacje o pracy	
Basen	
Grzałka elektryczna	•
Kocioł	
Układ solarny	
Historia alarmów	
ок 😁 э	Wstecz ڬ
Informacje Pracy	
Grzałka Elektryczna	
Kocioł	•
Panel Słoneczny	
Historia Alarmów	
Status komunikacji	
ok 😌 >−	Wstecz 🕤

Zwięzłe informacje o stanie systemu:

Niedostępne w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI

- Obieg czynnika chłodniczego
- Wytwarzanie wody
- Obieg 1
- Obieg 2
- Zbiornik ciepłej wody
- Instalacja basenowa

1/4

	Informacie Pracy	
_	Podgl. na żywo	
	Rejestr ostatn. statusu •	-
	•Ogólne	
	Obieg 1	
	🛯 🐨 🍽 Wstecz 🕥	

Informacje szczegółowe:

- Stan działania
- Temperatura na wlocie wody (niedostępna w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI or YUTAKI H)
- Temperatura na wylocie wody (niedostępna w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI)
- Funkcja Mirror Twi (tylko w przypadku YUTAKI H Combi)
- Funkcja Mirror Two (tylko w przypadku YUTAKI H lub YUTAKI H Combi)
- Zadana temperatura wody
- Temperatura zewnętrzna
- Temperatura zewnętrzna 2

Informacje Pracy

- Średnia temperatura zewnętrzna
- Średnia temperatura otoczenia (druga)
- Średnia temperatura w okresie 24 godz.

Wstecz 🕤

Informacje o modułach (tylko w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI)

Szczegółowe	informacje d	lot. modułów:
-------------	--------------	---------------

- Stan działania
- Temperatura wlotowa wody
- Temperatura wylotowa wody
- Osobne wytwarzanie CWU (włączone lub wyłączone)
- Typ (główny lub podrzędny)

Rejestr ostatniego statusu:

Niedostępny w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI

Tabela zawierająca główne zmienne systemowe rejestrowane przez 120 minut w odstępach 5-minutowych

– Szczegółowe informacje dot. obiegów 1-2:

- Działanie (Żądania włączenia/ wyłączenia)
- Tryb (Eco/Komfort)
- Temperatura w pomieszczeniu
- Temp. zadana w pomieszczeniu
- Zadana prędkość wentylatora
- Rzeczywista prędkość wentylatora
- Wentylator zatrzymany przez funkcję Żądania wyłączenia
- Bieżąca temperatura wody
- Zadana temperatura wody
- Zadana temperatura wody krzywej OTC
- Położenie zaworu mieszającego (tylko w przypadku obiegu 2)

Informacje o Modułach •

Zbiorn. ciepł. wody

Obieg 1

Obieg 2

ок 💮 э—

Szczegółowe informacje dot. CWU:

- Działanie
- Bieżąca temperatura (tylko w przypadku YUTAKI S)
- Czujnik górny (tylko w przypadku YUTAKI S Combi)
- Czujnik dolny (tylko w przypadku YUTAKI S Combi)
- Temperatura zadana
- Status grzałki elektrycznej
- Działanie grzałki elektrycznej
- Status funkcji zapobiegania Legionelli
- Działanie funkcji zapobiegania Legionelli

2/4

Informacje Pracy

- 🗕 Zbiorn. ciepł. wody
- 🗕 Basen

Szczegóły Pompy Ciepła Grzałka Elektryczna

Kocioł

ок 💮 э—

Szczegółowe informacje dot. instalacji basenowej:

- Działanie (Żądania włączenia/wyłączenia)
- Bieżąca temperatura
- Temperatura zadana

-Szczegółowe informacje dot. pompy ciepła:

Niedostępne w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI

- Temp. odpływu wody płytowego wymiennika ciepła (PHEX) (*1)(*2)
- Bieżąca temperatura wody (*2)
- Two3
- Pozom przepływu wody
- Prędkość pompy
- Ciśnienie wody
- Temperatura zewnętrzna
- Temperatura zewnętrzna 2
- Temperatura czynnika w stanie gazowym
- Temperatura czynnika w stanie ciekłym
- Temperatura gazu wylotowego
- Temperatura parowania gazu
- Temperatura gazu zasysanego (*3)
- Ciśnienie wylotowe
- Ciśnienie zasysania (*3)
- Otwarty wewnętrzny zawór rozprężny
- Otwarty wewnętrzny zawór rozprężny 2
- Otwarty zewnętrzny zawór rozprężny
- Wtryskowy zawór rozprężny (*3)
- Temperatura ekonomizera (*3)
- Częstotliwość robocza falownika
- Odszranianie
- Przyczyna zatrzymania
- Prąd sprężarki
- Wydajność jednostki
- Typ jednostki

UWAGA

- (*1) Nie jest wyświetlane dla modułu wodnego.
- (*2) Nie jest wyświetlane dla jednostek YUTAKI H lub YUTAKI H.
- (*3) Tylko w przypadku jednostek o mocy powyżej 3 KM, w których stosowany jest czynnik chłodniczy R32.

Wstecz 🕤

• Działanie (Żądania włączenia/wyłączenia) Bieżąca temperatura . Temperatura zadana . Szczegółowe informacje dot. grzałki elektrycznej: 3/4 Działanie (Żądania włączenia/ • Informacje Pracy wyłączenia) Szczegóły Pompy Ciepła Bieżąca temperatura Grzałka Elektryczna • Temperatura zadana . Kocioł Współczynnik obciążenia • Intensywność Panel Słoneczny Podgląd historii alarmów systemu Historia Alarmów 🔸 ок 💮 э— Wstecz 🕤

Szczegółowe informacje dot. kolektorów słonecznych:

- Działanie (Żądania włączenia/wyłączenia)
- Temperatura kolektora słonecznego

Szczegółowe informacje dot. kotłów:

4 / 4



Szczegółowe informacje dot. statusu komunikacji:

- H-Link
- H-Link centralny
- Sterownik (RCS) centralny
- Sterownik kaskadowy

1.15.1 Podgląd na żywo

Menu podglądu na żywo, ukazujące w ramach informacji o pracy urządzenia zwięzłe dane dotyczące stanu systemu, jest niedostępne w przypadku jednostek ze sterownikiem kaskadowym YUTAKI.

Opis wyświetlanych zmiennych

Wyświetlana nazwa	Opis	Jednostka miary
Two	Temperatura wylotowa wody	°C
MRTwo	Temperatura wylotowa wody – funkcja Mirror (w przypadku jednostek YUTAKI Mirror, YUTAKI H i YUTAKI H Combi)	°C
TwoHP	Temperatura wylotowa wody pompy ciepła	°C
Two3	Czujnik kotła	°C
TGas	Temperatura czynnika w stanie gazowym	°C
Freq	Częstotliwość	Hz
Td	Temperatura wylotowa	°C
Ts	Temperatura zasysania	°C
Та	Temperatura otoczenia	°C
Те	Temperatura parowania	°C
Ps	Ciśnienie zasysania	MPa
Pd	Ciśnienie wylotowe	MPa
Curr	Prąd	А
Evi	Wewnętrzny zawór rozprężny	%
TLiq	Temperatura czynnika w stanie ciekłym	°C
Evo	Zewnętrzny zawór rozprężny	%
Twi	Temperatura wlotowa wody	°C
MRTwi	Temperatura wlotowa wody – funkcja Mirror (w przypadku jednostek YUTAKI Mirror, YUTAKI H i YUTAKI H Combi)	°C
Eve	Zawór rozprężny ekonomizera	%
Тесо	Temperatura ekonomizera	°C
WPress	Ciśnienie wody	Bar
Tset	Temperatura zadana	°C
HPWP	Prędkość pompy wodnej (PC)	%
HPWF	Poziom przepływu wody (PC)	m³/h
ТОТС	Zadana temperatura wody wg obliczeń jej parametrów	°C
TaAv	Średnia temperatura otoczenia	°C
TRoom	Temperatura w pomieszczeniu	°C

Wyświetlana nazwa	Opis	Jednostka miary
Мх	Położenie zaworu mieszającego	%
TDHW	Temperatura CWU w dolnej części zbiornika (lub środkowej w przypadku innych modeli niż S Combi)	°C
TopDHW	Temperatura pomocnicza CWU (dodatkowy czujnik górny)	°C
LEG	Działanie funkcji zapobiegania Legionelli	-
EH	Działanie grzałki	-
SwpT	Temperatura instalacji basenowej (SWP)	°C

Obejmuje następujące ekrany:

Obieg czynnika chłodniczego



- W trybie ogrzewania strzałki obracają się w lewo, a w trybie chłodzenia w prawo.
- Rurociągi między wymiennikami mogą być wyświetlane na ekranie w kolorze różowym, kiedy pracują, lub szarym w przypadku działania funkcji Thermo-OFF jednostki.
- Rurociągi (Two) są oznaczone kolorem pomarańczowym podczas ogrzewania, a niebieskim podczas chłodzenia.
- Rurociągi (Twi) oznaczone są kolorem pomarańczowym podczas chłodzenia i niebieskim w trakcie ogrzewania.
- Wskaźnik odszraniania jest widoczny wyłącznie, gdy ma ono miejsce.
- Wskaźniki Ps i Ts widoczne są tylko w przypadku YUTAKI M R32 (4-6KM).
- Wskaźniki Eve i TEco (na pionowej linii) pojawiają się wyłącznie w odniesieniu do YUTAKI M R32 (4-6KM) i YUTAKI Mirror.
- Wartość Two odpowiada parametrowi TwoHP podczas stosowania modelu YUTAKI S Combi lub YUTAKI S, w przeciwnym razie stanowi standardowy wskaźnik Two.

Wytwarzanie wody



- Jeżeli stan działania wskazuje CHŁODZENIE WŁ, rurociąg wlotowy pojawia się na ekranie w kolorze pomarańczowym, a wylotowy niebieskim.
- W przypadku stanu działania wskazującego OGRZEWANIE WŁ, INSTALACJA BASENOWA (SWP) WŁ lub CWU WŁ, rurociąg wlotowy jest niebieski, a wylotowy – pomarańczowy. W przeciwnym razie, oznaczone są one kolorem szarym.
- Wartość Two odpowiada parametrowi TwoHP w przypadku modelu YUTAKI S Combi lub YUTAKI S, w przeciwnym razie jest standardowym wskaźnikiem T_{wo}
- Ikona pompy 1 wyświetlana jest podczas jej działania.
- Wskaźnik grzałki jest zawsze widoczny z wyjątkiem:
 - ✓ Trybu chłodzenia
 - ✓ Wyłączenia grzałki za pomocą przełącznika DSW
 - ✓ Zmienna dodatkowej grzałki modelu YUTAKI M nie uwzględnia grzałki (tylko pompę ciepła lub pompę ciepła+kocioł)
- W przypadku wyłączonej maksymalnej intensywności pracy grzałki, pojawia się odpowiedni wskaźnik.
- Wskaźnik ciśnienia wody jest niewidoczny w przypadku YUTAKI M lub YUTAKI Mirror.
- Two:
 - ✓ Odpowiada parametrowi MRTwo w przypadku YUTAKI H lub H Combi
 - ✓ Odpowiada parametrowi Two3 w przypadku YUTAKI M lub YUTAKI Mirror.
- TwoHP:
 - ✓ Jest niewidoczny w przypadku YUTAKI M lub YUTAKI Mirror.
- Twi odpowiada parametrowi MRTwi w przypadku YUTAKI H Combi

Obieg 1



- Przy włączonej funkcji Żądania włączenia rurociąg wlotowy oznaczony jest na ekranie kolorem pomarańczowym, a wylotowy niebieskim.
- W trybie chłodzenia rurociąg wlotowy jest niebieski, a wylotowy pomarańczowy. W przypadku działania funkcji Thermo-OFF są one szare.
- Wskaźnik Two odpowiada wartości Two3, jeżeli stosowany jest zbiornik buforowy i czujnik Two3.
- Przy włączonej pompie wodnej 3 widoczny jest jej wskaźnik ze względu na istnienie zbiornika buforowego. W przeciwnym razie wyświetlana jest pompa wodna 1, o ile pozostaje uruchomiona.
- Prędkość wentylatora jest wyświetlana wyłącznie, jeżeli został on skonfigurowany.
- Wskaźniki Troom i Tset są wyświetlane, pod warunkiem ich dostępności w informacjach o pracy urządzenia (istnieje termostat przewodowy lub bezprzewodowy dla obiegu C1).
- Wyświetlana ikona jest zdefiniowana w parametrze "Ikona pomieszczenia" w "Ustawieniach sterownika".
- Two odpowiada parametrowi MRTwo w odniesieniu do YUTAKI H lub YUTAKI H Combi.
- Wskaźnik Two jest zgodny z Two3 w przypadku zainstalowanego zbiornika buforowego i wykrycia czujnika.
- Wskaźnik Twi odpowiada MRTwi w przypadku YUTAKI H Combi.

Obieg 2



Uwagi:

- Przy włączonej funkcji Żądania włączenia rurociąg wlotowy oznaczony jest na ekranie kolorem pomarańczowym, a wylotowy niebieskim.
- W trybie chłodzenia rurociąg wlotowy jest oznaczony kolorem niebieskim, a wylotowy pomarańczowym. W przypadku działania funkcji Thermo-OFF są one szare.
- Pompa wodna 2 wyświetlana jest podczas jej używania.
- Prędkość wentylatora jest wyświetlana wyłącznie, jeżeli został on skonfigurowany.
- Wskaźniki Troom i Tset są wyświetlane, pod warunkiem ich dostępności w informacjach o pracy urządzenia (istnieje termostat przewodowy lub bezprzewodowy dla obiegu C1).
- Wyświetlana ikona jest zdefiniowana w parametrze "Ikona pomieszczenia" w "Ustawieniach sterownika".
- Two odpowiada parametrowi MRTwo w odniesieniu do YUTAKI H lub YUTAKI H Combi.
- Wskaźnik Twi odpowiada MRTwi w przypadku YUTAKI H Combi.

Zbiornik ciepłej wody



- Jeżeli stan działania wskazuje CWU WŁ, rurociąg wlotowy oznaczony jest na ekranie kolorem pomarańczowym (z poruszającymi się strzałkami), a wylotowy – niebieskim (również ze strzałkami).
- W przypadku niewłączonej CWU rurociągi wyświetlane są w kolorze szarym.

- Przy włączonej funkcji zapobiegania Legionelli, wyświetlany jest tekst wskazujący, czy jest ona wykonywana.
- Wskaźnik Twi odpowiada MRTwi w przypadku YUTAKI H Combi.
- Two jest zgodne z TwHP w przypadku stosowania YUTAKI H Combi lub YUTAKI S Combi. Natomiast w innych sytuacjach:
 - ✓ W zależności od tego czy zbiornik buforowy usytuowany jest za lub przed instalacją CWU, stosowany jest odpowiednio: Two lub Two3.
 - ✓ W przeciwnym wypadku, pojawia się Two.
- Temperatura drugiego czujnika wyświetlana jest tylko w przypadku YUTAKI S Combi.



🔶 Instalacja basenowa

- Przy funkcji Żądania wyłączenia: rurociągi wlotowy i wylotowy oznaczone są kolorem szarym.
- Przy funkcji Żądania włączenia: Wskaźnik Two (gorąca woda) jest pomarańczowy, a Twi (zimna woda) – niebieski.
- Jeżeli stan działania wskazuje włączoną INSTALACJĘ BASENOWĄ (SWP), rurociąg wlotowy oznaczony jest wewnątrz kolorem pomarańczowym, a wylotowy – niebieskim (z poruszającymi się strzałkami). Gdy INSTALACJA BASENOWA (SWP) jest wyłączona, wyświetlana jest w kolorze szarym.
- Wskaźnik Two odpowiada parametrowi Two3, jeżeli ten ma wartość i jest zainstalowany rozdzielacz hydrauliczny.
- Twi jest zgodny z MRTwi w przypadku YUTAKI H Combi.

Ikony pomieszczenia – widok synoptyczny

Ikona	Nazwa
	Klimakonwektory
	Ogrzewanie podłogowe
	Grzejniki

W odniesieniu do obiegów 1 i 2 mogą być wyświetlane następujące ikony:

1.15.2 Rejestr ostatniego statusu

Obejmuje dane historyczne wyświetlane z uwzględnieniem głównych zmiennych odnotowanych w ciągu ostatnich godzin.

		Reje	str ostatı	n. status	u	
	\odot	OPST	HPTi	HPTo	TwoHP	
	10:25	×	30°C	45°C	40°C	
	10:20	*	30°C	45°C	40°C	•
	10:15	*	30°C	45°C	40°C	•
	10:10	÷,	30°C	45°C	40°C	
	10:05	2	30°C	45°C	40°C	
	- (1)	-			Wstecz	5
OPST	Stan działania					
HPTi	Temperatura na v	wlocie pomp	y ciepła			
HPTo	Temperatura na v	wylocie pom	py ciepła			
TwoHP	Temperatura wyl	otowa wody	pompy ciepł	а		
WSet	Ustawienia hydra	uliczne				
TAmb	Temperatura oto	czenia				
TDHW	Temperatura CW	U				

TopDHW	Termistor górny CWU
HPWF	Przepływ wody w pompie ciepła
HPWP	Ciśnienie wody pompy ciepła
WPress	Ciśnienie wody
HPTg	Termistor obiegu gazu pompy ciepła
HPTI	Termistor obiegu cieczy pompy ciepła
HPTd	Termistor na wylocie pompy ciepła
HPTe	Termistor parowania pompy ciepła
HPPd	Ciśnienie wylotowe pompy ciepła
HPEVI1	Otwarty wewnętrzny zawór rozprężny
HPEVI2	Otwarty wewnętrzny zawór rozprężny 2
HPEVO	Otwarty zewnętrzny zawór rozprężny
HPInjValve	Wtryskowy zawór rozprężny
HPH4	Częstotliwość robocza falownika
HPDI	Przyczyna zatrzymania
EHStep	Intensywność pracy grzałki elektrycznej
MRTwi	Temperatura wlotowa wody w przypadku jednostek z funkcją Mirror (YUTAKI Mirror, YUTAKI H i YUTAKI H Combi)
MRTwo	Temperatura wylotowa wody w przypadku jednostek z funkcją Mirror (YUTAKI Mirror, YUTAKI H i YUTAKI H Combi)
TEco	Temperatura ekonomizera

(UWAGA

- Naciśnięcie strzałek w lewo/prawo powoduje zmianę wyświetlanych zmiennych.
- Strzałki góra/dół umożliwiają przewijanie czasu rejestru.
- HPTi: W przypadku YUTAKI Mirror lub YUTAKI H wyświetla się "--".
- TopDHW: Widoczny tylko w przypadku YUTAKI S Combi, jeżeli nie pojawia się "--".
- Przy nieskonfigurowanym zbiorniku, wskaźniki TDWH i TopDHW wyświetlane są jako "--".
- TwoHP: Wyświetlany tylko w przypadku modelu YUTAKI S lub YUTAKI S Combi, jeżeli nie pojawia się "- -".
- Wskaźnik TEco wyświetlany jest wyłącznie w przypadku jednostek o mocy powyżej 3 KM, w których stosowany jest czynnik chłodniczy R32.

Ikona	Znaczenie			
X	Wyłączony			
×	Chłodzenie z funkcją Żądania wyłączenia			
X	Chłodzenie z funkcją Thermo-OFF			
× X	Chłodzenie włączone			
і	Ogrzewanie z funkcją Żądania wyłączenia			
※	Ogrzewanie z funkcją Thermo-OFF			
*	Ogrzewanie włączone			
Ŕ	CWU wyłączona			
പ്പം	CWU włączona			
*	INSTALACJA BASENOWA (SWP) wyłączona			
*	INSTALACJA BASENOWA (SWP) włączona			
A	Alarm			

1.16 Menu danych energetycznych

To menu jest niedostępne w przypadku jednostek ze sterownikiem kaskadowym YUTAKI.

W menu danych energetycznych można sprawdzić moc wejściową i wydajność instalacji ogrzewania / chłodzenia, CWU i basenowej (SWP) lub wartość całkowitej mocy wejściowej / wydajności.

W przypadku nieużywania zewnętrznego impulsowego miernika mocy jednostka YUTAKI dokonuje szacunkowego obliczenia zużycia energii z uwzględnieniem sprężarki, grzałek zbiornika, urządzeń grzewczych instalacji ogrzewania, grzałki karteru sprężarki, pompy WP1 i aparatury elektronicznej. Ta przybliżona wartość może różnić się od rzeczywistego poboru mocy mierzonego przy użyciu zewnętrznego licznika.

Jeżeli zastosowano impulsowy miernik mocy, YUTAKI uwzględnia pochodzący z niego odczyt.



Podgląd główny stanowi wykres prezentujący całkowitą moc wejściową lub całkowitą wydajność, w zależności od wybranej opcji menu.



- Naciśnięcie strzałek prawo/lewo umożliwia przemieszczanie się między strefami:
 - ✓ Całość
 - ✓ Instalacja ogrzewania
 - ✓ Instalacja chłodzenia
 - √ CWU
 - ✓ Instalacja basenowa
- Za pomocą strzałek góra/dół można zmienić typ zestawienia:
 - ✓ Dzisiaj wczoraj
 - ✓ Bieżący tydzień zeszły tydzień
 - ✓ Bieżący rok zeszły rok

- Łącznie

 Pobór Mocy

 KWh

 Okres
 Miniony tydzień

 Sr
 0

 Czw
 0
- Naciśnięcie OK powoduje zmianę wykresu na tabelę danych:

Ρt

Sb

Nd

ок 🕀 🕼 э—

• Naciśnięcie strzałek prawo/lewo umożliwia przemieszczanie się między strefami:

0

0

0

З

0

0

Wstecz 🕤

- ✓ Całość
- ✓ Instalacja ogrzewania
- ✓ Instalacja chłodzenia
- √ CWU
- ✓ Instalacja basenowa
- Za pomocą strzałek góra/dół można wyświetlić różne okresu czasu.
- Po naciśnięciu przycisków OK lub "Wstecz", następuje powrót do wykresu z zachowaniem podglądu wybranej strefy i zestawienia.

1.17 Konfiguracja regulatora czasowego i harmonogramu

UWAGA

Ustawienia regulatora czasowego są ważne tylko w przypadku, gdy odpowiednia strefa pozostaje włączona w czasie wykonywania odpowiedniego programu czasowego.

Przed zastosowaniem regulatora czasowego należy ustawić prawidłową datę i godzinę sterownika LCD.



Wybrać strefę, dla której ma być zaprogramowany regulator czasowy lub skasować wszystkie ustawienia regulatorów czasowych:

- Ogrzewanie/Chłodzenie (powietrze):

Konfiguracja regulatora czasowego w celu ustawienia temperatury w pomieszczeniu 1/2. Dostępna jest wyłącznie w przypadku stosowania termostatów pokojowych.

Istnieje możliwość uruchomienia asystenta regulatora czasowego.

	172	
	Timer i Harmonogram	
	Pom. 1	
	Pom. 2	
	Obieg 1	
Г	• Obieg 2	
	Zbiorn. ciepł. wody 🖕	— Konfigurac
	ok 💮 🋏 Wstecz Ć	celu ustawi
I		ciepłej woo

Konfiguracja regulatora czasowego w celu ustawienia temperatury zbiornika ciepłej wody.

Ogrzewanie/Chłodzenie (woda):

Konfiguracja regulatora czasowego w celu ustawienia parametrów roboczych wody w obiegu 1/2.

Konfiguracja regulatora czasowego w celu ustawienia temperatury instalacji basenowej.

2/2		
Timer i Harmonogram	1	
Obieg 2		
Zbiorn. ciepł. wody	•	
Basen		
Anuluj konfigurację		
Wykasuj Ustawienia Timera	•	Naciśnięcie przycisku OK powoduje
ок 💮 э-	Wstecz 🕤	zresetowanie zaprogramowane regulatory czasowe.
Anulowanie konfiguracii:		

- Do następnej czynności
- Określona godzina
- Zawsze

Po włączeniu regulatora czasowego, jeśli dana strefa jest wyłączona, pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy ma zostać włączona, czy nie.

Dana strefa jest wyłączona				
с	zy chcesz ją urucl	homić?		
Ni	e C	Tak		

1.17.1 Ustawienia regulatora czasowego – termostaty pokojowe

Przewidziano możliwość konfiguracji temperatury lub zmiany stanu działania z włączonego na wyłączony przez wskazany okres czasu, po upływie którego urządzenie wraca do poprzednich ustawień. Polecenie wydane ręcznie z poziomu sterownika jednostki traktowane jest priorytetowo w stosunku do zaprogramowanych czynności.

Konfiguracja regulatora czasowego: Pojawia się nowy ekran, umożliwiający zaprogramowanie regulatora czasowego. Patrz: wyjaśnienia poniżej. Status regulatora czasowego: Grzanie (powietrze) Wyłączony Właczony •Ustawienia timera • Kopiuj do obiegu 2 Reset konfiguracji Zresetowanie ustawień: Naciśnięcie przycisku OK powoduje zresetowanie zaprogramowanych Wstecz ڬ ок 🕀 🕼 э regulatorów czasowych.

Kopiowanie do obiegu 2:

Istnieje możliwość skopiowania programu regulatora czasowego do obiegu 2.

Wybrać opcję "Konfiguracja regulatora czasowego" i nacisnąć przycisk OK w celu wyświetlenia szczegółowego harmonogramu. Zaprogramowane działania ukazane są w postaci tygodniowego kalendarza.



Istnieje możliwość zdefiniowania maksymalnie sześciu zdarzeń dla każdego dnia tygodnia, obejmujących uruchomienie lub wyłączenie urządzenia, bądź modyfikację temperatury zadanej. Naciśnięcie przycisku OK po zaznaczeniu żądanego dnia tygodnia w kalendarzu tygodniowym powoduje wyświetlenie szczegółowego harmonogramu dziennego.

<	F	Poniedziałek		>
Od	Do	Status	Nastawianie	
06:00	06:20	Wł	25	
06:20 (06:00)) Wył.	-	1
-	-	-	-	
ок ⊖ 🔿	-c		Wstecz	\leq

Naciśnięcie przycisku z ikoną koła zębatego podczas modyfikowania zaprogramowanych dla danego dnia zdarzeń powoduje wywołanie menu, w którym można przekopiować i zastosować dzienny harmonogram w odniesieniu do innych dni tygodnia lub skasować wybrane zdarzenie.

Grzanie (Powietrze)		Sroda
Kopiuj wybrany dzień Usuń konfiguracje dnia		Kopiuj wybrany dzień
	_	Anuluj Akceptuj

• Konfiguracja za pomocą asystenta regulatora czasowego

Timer i Harmonogram

Pom. 1

Pom. 2

Obieg 1

Obieg 2

Zbiorn. ciepł. wody

wstecz ∽

wstecz ∽

Asystent regulatora czasowego umożliwia zaprogramowanie termostatów pokojowych.

Uruchomienie asystenta powoduje skasowanie bieżącego ustawienia regulatora czasowego.



Asystent pyta, czy użytkownik przebywa w domu w weekendy i dni powszednie.

Czy spędzasz weekendy w domu?	Czy bywasz w domu w dni powszednie?
Nie Tak	Nie Tak

- Jeśli użytkownik przebywa w domu w weekendy / dni powszednie, to zostanie zastosowany następujący harmonogram:
 - ✓ Ogrzewanie: 6:30 = 20°C / 22:30 = 18°C
 - ✓ Chłodzenie: 6:30h = 23°C / 22:30h = 25°C

Asystent pyta, czy użytkownik jest wrażliwy na zimno.

Czy jesteś osobą wrażliwą na zimno?	Syst. regul. czas. zakończył działanie
Nie Tak	Akceptuj

• Jeżeli zostanie wybrana odpowiedź "Tak", w trybie ogrzewania zostanie zastosowana kompensacja +1°C.

1.17.2 Ustawienia regulatora czasowego – obieg 1/2

Przewidziano możliwość zmiany trybu pracy (ECO/Komfort) lub stanu działania z włączonego na wyłączony przez wskazany okres czasu, po upływie którego urządzenie wraca do poprzednich ustawień. Polecenie wydane ręcznie z poziomu sterownika jednostki traktowane jest priorytetowo w stosunku do zaprogramowanych czynności.



Kopiowanie do obiegu 2:

Istnieje możliwość skopiowania programu regulatora czasowego do obiegu 2.

Wybrać opcję "Konfiguracja regulatora czasowego" i nacisnąć przycisk OK w celu wyświetlenia szczegółowego harmonogramu. Zaprogramowane działania ukazane są w postaci tygodniowego kalendarza.



Istnieje możliwość zdefiniowania maksymalnie sześciu zdarzeń dla każdego dnia tygodnia, obejmujących uruchomienie/wyłączenie urządzenia bądź trybu pracy (ECO lub Komfort). Naciśnięcie przycisku OK po zaznaczeniu żądanego dnia tygodnia w kalendarzu tygodniowym powoduje wyświetlenie szczegółowego harmonogramu dziennego.

<		Pon	iedziałeł	<	>
DD	Do		Status	Nastawianie	
06:00	06:20		Wł	25	
06:20 (06:00)	Wył.	-	1
-	-		-	-	
ок ⊖ 🕼	э-			Wstecz	\leq

Naciśnięcie przycisku z ikoną koła zębatego podczas modyfikowania zaprogramowanych dla danego dnia zdarzeń powoduje wywołanie menu, w którym można przekopiować i zastosować dzienny harmonogram w odniesieniu do innych dni tygodnia lub skasować wybrane zdarzenie.

Grzanie (Woda) Kopiuj wybrany dzień	Sroda
Usuń konfiguracje dnia	Kopiuj wybrany dzień Pon Wt Czw Pt Sb Nd
💽 😂 🋏 Wstecz 🕤	Anuluj Akceptuj

1.17.3 Ustawienia regulatora czasowego – zbiornik ciepłej wody lub instalacja basenowa

Przewidziano możliwość konfiguracji temperatury lub zmiany stanu działania z włączonego na wyłączony przez wskazany okres czasu, po upływie którego urządzenie wraca do poprzednich ustawień. Polecenie wydane ręcznie z poziomu sterownika jednostki traktowane jest priorytetowo w stosunku do zaprogramowanych czynności.



Wybrać opcję "Konfiguracja regulatora czasowego" i nacisnąć przycisk OK w celu wyświetlenia szczegółowego harmonogramu. Zaprogramowane działania ukazane są w postaci tygodniowego kalendarza.



Istnieje możliwość zdefiniowania maksymalnie sześciu zdarzeń dla każdego dnia tygodnia, obejmujących uruchomienie lub wyłączenie urządzenia, bądź modyfikację temperatury zadanej. Naciśnięcie przycisku OK po zaznaczeniu żądanego dnia tygodnia w kalendarzu tygodniowym powoduje wyświetlenie szczegółowego harmonogramu dziennego.

<	Poniedziałek				
DD	Do	Status	Nastawianie		
06:00	06:20	Wł	25		
06:20 (06:00) Wył.	-	0	
-	-	-	-		
ок ⊖ 🕼	- C		Wstecz	\smile	

Naciśnięcie przycisku z ikoną koła zębatego podczas modyfikowania zaprogramowanych dla danego dnia zdarzeń powoduje wywołanie menu, w którym można przekopiować i zastosować dzienny harmonogram w odniesieniu do innych dni tygodnia lub skasować wybrane zdarzenie.

Zbiorn, ciepł, wody	Sroda
Usuń konfiguracje dnia	Kopiuj wybrany dzień Pon Wt Czw Pt Sb Nd
💽 😋 🋏 Wstecz 🕤	Anuluj Akceptuj

1.17.4 Anulowanie konfiguracji

W przypadku wprowadzenia innego ustawienia niż zaprogramowane przy użyciu regulatora czasowego istnieje możliwość jego anulowania przez określony okres czasu.

Тур	
Do nastβp. czynnoΞci	\odot
Czas okreEl.	
Zawsze	
ok 💮 >−	Wstecz 🕤

- Do następnej czynności: odstępstwo od istniejących ustawień regulatora czasowego obowiązuje do kolejnej zaprogramowanej przy jego użyciu czynności.
- Przez określony czas: odstępstwo od istniejących ustawień obowiązuje przez wskazany okres (w minutach).
- Zawsze: odstępstwo od istniejących ustawień nie ulega zmianie.

1.18 Menu konfiguracji systemu

Umożliwia ono dokonanie wszystkich przewidzianych ustawień w obrębie danego systemu.

Menu									
	Informacje Pracy								
Timer i Harmonogram									
	Konfiguracja Systemu								
Ustawienia Sterownika									
Uruchomienie									
<	Pom.2	01	02	CWU	BSN	Menu			



- Konfiguracja CWU:

- Status
- Tryb
- Temperatura zadana
- Sterowanie pompą ciepła
- Konfiguracja sterowania pompą ciepła
- Maksymalna temperatura zadana
- Temperatura różnicowa
- Temperatura różnicowa wyłączenia pompy ciepła
- Temperatura różnicowa włączenia pompy ciepła
- Maksymalny czas
- Czas cyklu
- Status priorytetu instalacji
- Temperatura priorytetu instalacji
- Grzałka CWU
- Konfiguracja inteligentna
- Funkcja zapobiegania Legionelli

Konfiguracja instalacji basenowej:

- Status
- Temperatura zadana
- Temperatura kompensacji

Ustawienia kaskady (dostępne tylko w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI)




Konfiguracja klimakonwektorów:

- Kontrolowane strefy wentylatora
- Czas opóźnienia włączenia
- Działania funkcji Żądania wyłączenia

Konfiguracja pompy ciepła:

- Ustawienia pompy wodnej
- Tryb nocny
- Średnia temperatura zewnętrzna (regulator czasowy)
- Minimalny czas włączenia
- Minimalny czas wyłączenia
- Ochrona przed zatarciem

Ustawienia funkcji opcjonalnych:	
 Rozdzielacz hydrauliczny Konfiguracja energii Funkcja Smart Automatyczne włączenie/wyłączenie ogrzewania Automatyczne ogrzewanie/chłodzenie Zbiornik ciepłej wody Praca w trybie awaryjnym 	
3/3	
Pompa Ciepła Fancoile Funkcje Opcjonalne	 Tryb Wakacje: Rok Miesiąc
I/O i Czujnik Tryb Wakacyjny	 Dzień Godzina powrotu Dotyczy stref
Konfiguracja wejść/wyjść i czujników:	 Uruchomienie/Wyłączenie trybu Wakacje

- Wejścia
- Wyjścia standardowe

••

- Wyjścia opcjonalne
- Czujniki pomocnicze

1.18.1 Konfiguracja termostatów pokojowych



 Sprawdzenie adresu termostatu: procedura walidacji ustawień termostatów bezprzewodowych

Współczynniki kompensacji (patrz niżej: punkt dotyczący współczynników kompensacji)

Funkcja Żądania wyłączenia temperatury w pomieszczeniu:

Wartość kompensacji z uwzględnieniem temperatury zadanej i termostatu wymagana do zadziałania funkcji Żądania wyłączenia. Parametr ten oznacza dodatnią różnicę w trybie ogrzewania i ujemną w trybie chłodzenia.

Wstecz ڬ

Regulacja Trybu Eco

Wsp. Kompens.

ок 🕀 э—

Temp. Zadanie Wył.

Konfiguracja termostatu •

Współczynniki korekcji ogrzewania / chłodzenia

Temperatura wody dostarczanej do obiegów przez jednostkę YUTAKI ustalana jest za pomocą funkcji OTC (patrz: "Tryb obliczania parametrów wody").

Funkcja ta określa temperaturę wody na podstawie wartości temperatury zewnętrznej. Im jest ona wyższa, tym mniejsze istnieje zapotrzebowanie cieplne budynku i w konsekwencji temperatura wody dostarczanej do obiegów jest niższa. Natomiast przy niskiej temperaturze panującej na zewnątrz budynku jego zapotrzebowanie na moc cieplną wzrasta, co przekłada się na zwiększenie temperatury dostarczanej wody.

Można zmienić temperaturę wody wyznaczoną przez funkcję OTC poprzez korekcję temperatury w pomieszczeniu z uwzględnieniem jej wartości zadanej i bieżącej.

W trybie ogrzewania, przy dużej różnicy między bieżącą a zadaną temperaturą pokojową, jednostka YUTAKI podnosi wartość temperatury wody w celu szybszego osiągnięcia wymaganego komfortu, niwelując tym samym istniejącą między nimi różnicę.

W ten sposób, mając do czynienia z dwoma identycznymi pomieszczeniami, jednostka YUTAKI wyznaczy taką samą temperaturę zgodnie z krzywą OTC. Natomiast w przypadku pomieszczenia, w którym istnieje większa różnica między bieżącą i zadaną temperaturą, jednostka YUTAKI zwiększy temperaturę pompowanej wody w celu zapewnienia zbliżonego czasu ogrzewania niezbędnego do osiągnięcia wartości zadanej.

Kompensacja nie jest uwzględniana przy jej współczynniku wynoszącym "0" lub w przypadku krzywej OTC ustawionej jako "Stała", a temperatura wody jest w takim przypadku wyznaczana w oparciu o krzywą OTC zgodnie z zasadami ujętymi w punkcie "Tryb obliczania parametrów wody".

Im większy współczynnik, tym wyższą temperaturę wody zapewnia jednostka YUTAKI na podstawie różnicy istniejącej między bieżącą a zadaną temperaturą.

Maksymalny współczynnik kompensacji ogrzewania (+ i -): Oznacza maksymalną różnicę między bieżącą a zadaną temperaturą w pomieszczeniu. W przypadku gdy różnica między temperaturą pokojową a temperaturą nastawy jest większa niż ta wartość, jednostka YUTAKI przyjmuje wybraną wartość jako maksymalną.

1.18.2 Ustawienia hydrauliczne

To menu jest widoczne wyłącznie w przypadku termostatu pokojowego, jeżeli sterownik nie obsługuje jednostki.



Wybrać strefę, dla której chcemy mają zostać skonfigurowane parametry hydrauliczne:

Ustawienia Hydrauli	iczne
Ogrzewanie	
Chłodzenie	
Zbiorn. ciepł. wody	
Basen	
ок 😌 э	Wstecz 🕤

• Ustawienia hydrauliczne – instalacja ogrzewania lub chłodzenia

Krzywa:

Wybór krzywej gradientowej w przypadku obiegu 1 lub 2 (zakres: 0,2 ~ 2,2)

Wyłącznie w przypadku:

- Trybu ogrzewania
- Obiegu 1 lub 2 o statusie włączonym
- Trybu obliczania parametrów wody: gradient (konfiguracja w urządzeniu głównym).
- Konfiguracja ta jest możliwa przy włączonym obiegu 1 lub 2.

0	Obieg 1
-• Krzywa	0.8
• 40	0°C
ок 🕀 🚯 э—	Wstecz ڬ

- Δθ (kompensacja wierzchołkowa):

Modyfikacja krzywej wierzchołkowej w przypadku obiegu 1 lub 2 (zakres: -10 \sim 10)

Wyłącznie w przypadku:

- Trybu ogrzewania
- Obiegu 1 lub 2 o statusie włączonym
- Trybu obliczania parametrów wody: gradient lub punkty (konfiguracja w urządzeniu głównym).

c	Obieg 1
Stała T.	20°C
	wstecz

🖵 Stała temperatura:

Wybór temperatury dla obiegu 1 lub 2

Wyłącznie w przypadku:

- Trybu ogrzewania lub chłodzenia
- Stałej nastawy trybu obliczania parametrów wody (konfiguracja w urządzeniu głównym).
- Obiegu 1 lub 2 o statusie włączonym

• Ustawienia hydrauliczne – zbiornik ciepłej wody lub instalacja basenowa

55 °C
Wstecz 🕤

■ Nastawa temperatury:

Wybór temperatury dla instalacji CWU lub basenowej.

- Konfiguracja ta jest możliwa przy włączonym zbiorniku ciepłej wody lub instalacji basenowej
- Zakres:
 - ✓ CWU: 30°C ~ maks. temperatura zadana
 - ✓ Instalacja basenowa: 24~33°C

1.18.3 Ustawienia kaskady

Menu	<u>**</u>] >	Konfiguracja Systemu
Informacje Pracy		Sterowniki
Timer i Harmonogram	:	Konfiguracja Kaskady
Konfiguracja Systemu		Ogrzewanie
Ustawienia Sterownika		Chłodzenie
Uruchomienie		Zbiorn. ciepł. wody
Pom. 2 O1 O2 CWU BSN	Menu	💽 🕞 🋏 Wstecz 🕤

To menu jest dostępne wyłącznie w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI.

Kompensacja nastawy zasilania

- Umożliwia skonfigurowanie jednostek podrzędnych YUTAKI w sposób zapewniający ich pracę przy wyższej temperaturze zadanej niż ustawiona przy użyciu sterownika kaskadowego YUTAKI
- Domyślnie 3°C (w zakresie 0-15°C)



Konfiguracja modułów:

Umożliwia skonfigurowanie stanu działania, adresów obiegu czynnika chłodniczego i jednostki wewnętrznej oraz osobnego wytwarzania CWU dla poszczególnych modułów (patrz: "Konfiguracja modułów" w celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat).

🔶 Konfiguracja modułów

Konfiguracja Modułów	1	Moduł 1	
Moduł 1		Status	
Moduł 2	:	Adres Obiegu Chłodniczego	0
Moduł 3	•	Adres Jednostki Wew.	0
Moduł 4		Osobno CWU	
Moduł 5			
ок 😌 Э-	Wstecz 🕁	OK 😌 >	Wstecz 🕤

Status modułu:

Umożliwia włączenie lub wyłączenie modułu.

		[– Adres jednostki wewnętrznej:
Moduł 1 • Status			Powinien zawsze wynosić 0 (domyślne ustawienie fabryczne)
 Adres Obiegu Chłodniczego 	0		(
Adres Jednostki Wew.	0 🗕		Osobne wytwarzanie CWU:
Osobno CWU			–Ustawienie statusu i typu osobnego
			wytwarzania CWU dla określonego
ok 😂 ว–	Wstecz 🗲		modułu (patrz: "Osobne wytwarzanie CWU" aby uzyskać wiecej informacji
Ndura akiran akiradai araa			na ten temat).

Adres obiegu chłodniczego:

Ustawienie adresu obiegu czynnika chłodniczego dla każdego modułu przy zapewnieniu, że jest ono wspólne dla jednostek zewnętrznych (DSW4-RSW1) i wewnętrznych (DSW15 – RSW2), które stanowią integralną część modułu.

Osobne wytwarzanie CWU

Status osobnego wytwarzania CWU:

Włączanie lub wyłączanie CWU wytwarzanej osobno dla określonego modułu.

Osobno CV	VU	
Status		Typ osobnego wytwarzania CWU:
Тур	Główny ⊷	 Możliwość wyboru opcji "główny" lub "podrzędny", w zależności od instalacji CWU.
🚯 😂 🔊	Wstecz 🕤	 W przypadku typu podrzędnego należy wybrać numer modułu głównogo

1.18.4 Konfiguracja instalacji ogrzewania / chłodzenia

Przewidziano możliwość sterowania temperaturą instalacji ogrzewania / chłodzenia poprzez odpowiednie skonfigurowanie następujących parametrów.

	Konfiguracja Systemu	
	Sterowniki	
	Ogrzewanie	
	Chłodzenie	
Menu	Zbiorn. ciepł. wody	
Informacje Pracy	Basen	
Timer i Harmonogram	🐼 🚭 স্– Wsi	tecz 🕤
Konfiguracja Systemu		
Ustawienia Sterownika	Konfiguracia Systemu	
	Sterowniki	
C Pom. 2 O1 O2 CWU BSN Menu	Ogrzewanie	
	Chłodzenie	
	Zbiorn. ciepł. wody	
	Basen	
AT. trybu Eco Limity Pracy Colored Colored C	 Odniešienu do oblegu 1 tub 2 (r ogrzewania lub chłodzenia). Wyłączony Punkty Gradient (tylko w trybie ogrz Stały Patrz: szczegółowe wyjaśnien poniżej. 	ewania) nia
Ustawienia kompensacji temperatury wody w trybie ECO dla instalacji ogrzewania i chłodzenia. Funkcja ta umożliwia obniżenie bieżącej temperatury wody o wartość wprowadzonego parametru. Zakres: 0 ~ 10	.imity pracy: Określenie limitów temperatury zadane zapobieżenia jej zbyt wysokiej lub zbyt r vartości w instalacji ogrzewania lub chł Maksymalna temperatura dostarczar Minimalna temperatura dostarczanej	j w celu niskiej odzenia. nej wody wody

Obieg 2	
Wyzn. Zapotrz. Hydr.	
ΔT.trybu Eco	3 °C
Limity Pracy	
Zawór Mieszający 🔸	
ok 😌 >	Wstecz 🕤

Zawór mieszający:

Sterowanie pomocniczą temperaturą wody (tylko obieg 2).

Wartości zostały ustawione dla dodatkowego zestawu mieszającego ATW-2KT-05 (drugiej strefy). Zaleca się, aby nie zmieniać tych wartości.

Jeżeli stosowany jest inny zespół mieszający niż ATW-2KT-05, należy skonfigurować następujące parametry:

- Proporcjonalnie: 0 ~20 K (domyślnie 6,0 K).
- Współczynnik integralności resetowania: 0,0 ~20% (domyślnie 2,5%).
- Współczynnik czasu pracy: 10 ~250 sek. (domyślnie 140 s).
- Zabezpieczenie przed kompensacyjnym przekroczeniem temperatury: Wyłączenie, 3~10°C (domyślnie 5°C).

Tryb obliczania parametrów wody

Wyłączony



Punkty



Niska temperatura otoczenia

Gradient

Pozwala na ustawienie tych samych zmiennych, co w przypadku opcji "Punkty", lecz automatycznie.

Użytkownik może tylko edytować zmienną gradientu, a wartości pozostałych 4 zmiennych wykresu zostaną ustawione automatycznie.

Za pomocą strzałki skierowanej w dół wybrać przeznaczone do modyfikacji parametry, a następnie zmienić ich wartość przy użyciu przycisków lewo/prawo. FUNKCJE STEROWINIKA PC-ARFH2E (ightarrow) menu konfiguracji systemu







1.18.5 Konfiguracja zbiornika ciepłej wody





Tryb:

- Standardowy: Podgrzewanie CWU rozpoczyna się, gdy temperatura wody w zbiorniku jest wystarczajaco niska, aby nastąpiło uruchomienie pompy ciepła. CWU jest podgrzewana za pomocą pompy ciepła lub grzałki elektrycznej (o ile jest ona włączona).
- Energooszczędny (tylko w przypadku YUTAKI S Combi i H Combi): Uruchomienie podgrzewania CWU następuje w takich samych warunkach jak w trybie standardowym, z tą różnicą, że pomiar temperatury wody w zbiorniku odbywa się w wyższym położeniu. W konsekwencji zmniejsza sie czestotliwość załączeń i wydłuża działanie CWU, co zapewnia większą efektywność.
- Wysoki pobór energii: Podgrzewanie CWU zostaje włączone, jeżeli różnica między bieżącą temperaturą wody a jej wartością zadaną jest większa od przyjętej temperatury różnicowej. CWU może być podgrzewana za pomocą grzałki, pompy ciepła lub obu tych urządzeń. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie przy włączonym zbiorniku ciepłej wody (DSW4-3 WŁ).

Sterowanie pompą ciepła:

- W celu osiągnięcia zadanej temperatury CWU istnieje możliwość wybrania jednego z dwóch różnych trybów sterowania:
- ΔT: Stanowi najwydajniejszy sposób osiągnięcia temperatury zadanej. Temperatura wody wylotowej jest o 15° wyższa od temperatury w zbiorniku, przy czym stopniowo wzrasta aż zostanie osiągnięta jej docelowa wartość na wylocie wody (temperatura zadana).
- **Stały:** To najszybszy sposób osiągnięcia temperatury zadanej. Temperatura wody wylotowej jest zgodna z ustawieniem sterowania pompą ciepła (konfiguracja ta jest możliwa wyłącznie przy wybranej opcji "Stały").

Czas cyklu:

Określa minimalny czas między 2 cyklami pompy ciepłej wody użytkowej.

Ponowne uruchomienie CWU jest możliwe po odczekaniu określonego czasu przy włączonej funkcji Thermo-OFF.

- Zakres: 0~24 godz.
- Funkcja niedostępna w trybie wysokiego poboru energii.



Status priorytetu instalacji:

Przy włączonej funkcji priorytetu instalacji praca pompy ciepła w trybie CWU zostaje zatrzymana (i w razie potrzeby kontynuowana przez grzałkę CWU).

Funkcja ta jest wykonywana tylko w przypadku możliwego działania instalacji ogrzewania lub chłodzenia. Gdyby tak nie było, działanie będzie kontynuowane normalnie w trybie CWU.

 Funkcja niedostępna w trybie wysokiego poboru energii.

Temperatura różnicowa wyłączenia pompy ciepła:

Histereza wyłączenia podgrzewania CWU przy użyciu pompy ciepła.

-Temperatura różnicowa włączenia pompy ciepła:

Histereza uruchomienia podgrzewania CWU przy użyciu pompy ciepła.

Czas maksymalny:

Oznacza maksymalny czas działania CWU w trybie pompy ciepła. W przypadku zatrzymania pompy ciepła przez tę funkcję grzałka CWU wciąż będzie pracować, jeśli pozostaje włączona, dopóki inne warunki robocze nie wymuszą jej zatrzymania.

- Zakres: WYŁ, 5~250 min.
- Funkcja niedostępna w trybie wysokiego poboru energii.

Grzałka CWU: Funkcja dostępna wyłącznie przy uruchomionej grzałce CWU (DSW4-3 WŁ).

- Czas oczekiwania: Włączenie lub wyłącznie funkcji czasu oczekiwania grzałki CWU.
- **Czas oczekiwania grzałki elektrycznej** Ustawienie czasu opóźnionego zadziałania grzałki elektrycznej od momentu uruchomienia pompy ciepła. W przypadku ustawienia wartości "0" (domyślnej), grzałka nigdy nie zostaje włączona ze względu na czas oczekiwania. Jeśli czas oczekiwania ma wartość różną od "0", oznacza to, że grzałka zostanie włączona po upływie skonfigurowanego czasu (w minutach) od momentu włączenia pompy ciepła.



Inteligentna konfiguracja: Opcja ta umożliwia podgrzewanie zbiornika do średniej temperatury komfortu z uwzględnieniem zużycia wody w celu uniknięcia ogrzewania w oparciu o standardową temperaturę zadaną (funkcja dostępna tylko w trybie energooszczędnym).

- Ustawienia komfortu: Średnia docelowa temperatura podgrzewania zbiornika z uwzględnieniem zużycia wody.
- Cykle komfortu: Liczba operacji umożliwiających podgrzanie wody do temperatury zapewniającej niezbędny komfort.

Temperatura priorytetu instalacji:

Wartość progowa temperatury na zewnątrz budynku uruchamiająca funkcję priorytetu instalacji.

- Zakres: -20~0°C
- Funkcja niedostępna w trybie wysokiego poboru energii.

Funkcja zapobiegania Legionelli:

W celu przeciwdziałania rozwojowi bakterii Legionella w układzie CWU istnieje możliwość zmiany wartości zadanej na wyższą od standardowej temperatury.

Stosowanie funkcji zapobiegania bakteriom Legionella ma sens tylko wtedy, gdy istnieje elektryczna grzałka CWU, która jest w stanie zapewnić odpowiednio wysoką temperaturę.

Patrz: ukazane poniżej możliwe do skonfigurowania parametry.

		– Status funkcji zapobiegania Legionelli (włączona/wyłączona)
Anty Legionella Status		Określenie dnia działania funkcji zapobiegania
Dzień Pracy	Niedziela 🗕	Legionelli
Rozpoczęcie	01:00 🗕	–Godzina uruchomienia funkcji zapobiegania Legionelli
Zadana Temp.	55°C 🔶	Temp. ciepłej wody użytkowej ustawiona w
Czas Trwania	10 min 🖕	odniesieniu do funkcji zapobiegania Legionelli
ок 😂 🚯 э-	Wstecz 🕤	Czas trwania szokowej dezynfekcji cieplnej
		(zakros: 10-60 minut)

Funkcja zapobiegania Legionelli

UWAGA

Jeżeli w ciągu 6 godzin od momentu uruchomienia funkcji zapobiegania Legionelli nie udało się jej zastosować, funkcja ta pozostaje wyłączona i zostanie wznowiona normalna praca.



1.18.6 Konfiguracja instalacji basenowej

1.18.7 Konfiguracja ogrzewania pomocniczego



W połączeniu z kolektorami słonecznymi:

Umożliwia podgrzewanie ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem energii słonecznej, jeśli jest dostępna.

- Ustawienia: wejście 4, wyjście 4 i czujnik (patrz: punkt "1.18.11 Konfiguracja wejść, wyjść i czujników").
- Wyłączony: Brak zainstalowanego zespołu kolektorów słonecznych.
- **Zapotrzebowanie wejściowe:** Alternatywne działanie w stosunku do zbiornika CWU przy użyciu kolektorów słonecznych lub jednostki YUTAKI. Wejście kolektorów słonecznych może wyłączyć polecenia związane z CWU wydane z poziomu jednostki YUTAKI.
- Histereza CWU (wyłączenie, 35 ~ 240 min.)
- Maksymalny czas wytwarzania CWU (5~240 min.)
- **Pełne sterowanie**: Jednostki YUTAKI sterują działaniem kolektorów słonecznych systemu w oparciu o różne wartości temperatury: zbiornik CWU podgrzewany jest ciepłą wodą pochodzącą z kolektorów słonecznych lub pompy ciepła (w zależności od temperatury tych pierwszych). Patrz: szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone w punkcie "W połączeniu z kolektorami słonecznymi – pełne sterowanie".

🔶 Grzałka elektryczna

- Praca urządzenia:

- **Uruchamianie:** grzałka elektryczna instalacji ogrzewania jest włączana w przypadku niskiej temperatury wody lub otoczenia w celu zwiększenia wydajności pompy ciepła.
- **Działanie pomocnicze:** uruchomienie grzałki elektrycznej instalacji ogrzewania następuje przy niskiej temperaturze wody (poniżej punktu biwalencyjnego), aby zagwarantować większą wydajność pompy ciepła w najchłodniejsze dni zimowe.



Punkt biwalencyjny:

Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej tej wartości, załącza się grzałka elektryczna. Funkcja ta stosowana jest tylko w przypadku działania pomocniczego.

_Kompensacja nastawy zasilania:

Konfiguracja kompensacji temperatury grzałki elektrycznej. Im wyższa wartość, tym wcześniej następuje wyłączenie grzałki elektrycznej i odwrotnie. Funkcja ta stosowana jest tylko w odniesieniu do działania pomocniczego.

- Współczynnik resetowania:

Zapewnia osiągnięcie temperatury zadanej bez przekraczania jej wartości. Przy wyższych jego wartościach grzałka używana jest w mniejszym stopniu.

Proporcjonalnie:

Funkcja sterowania określająca, jak szybko osiągnięta zostanie temperatura zadana. Wyższe wartości oznaczają szybsze osiągnięcie wartości zadanej temperatury wody i tym samym większe wykorzystanie grzałki.

Czas oczekiwania:

Czas opóźnienia uruchomienia grzałki elektrycznej w przypadku, gdy wszystkie warunki na to pozwalają po uruchomieniu pompy ciepła. Funkcja ta stosowana jest tylko w odniesieniu do działania pomocniczego.



Czas między etapami:

Określenie czasu zachodzących na siebie etapów pracy grzałki elektrycznej, gdy dochodzi do włączenia/wyłączenia przy przejściu z/do etapu 1 do/z etapu 2. Funkcja ta stosowana jest tylko w odniesieniu do działania pomocniczego.

Maksymalna intensywność pracy grzałki: (tylko w odniesieniu do działania pomocniczego). Umożliwia włączenie pracy grzałki z maksymalną intensywnością, niezależnie od rzeczywistego na nią zapotrzebowania.

◆ W połączeniu z kolektorami słonecznymi – pełne sterowanie

Minimalny czas CWU:

Ustawienie minimalnego czasu blokady działania kolektorów słonecznych po zatrzymaniu ich pracy z powodu ich niskiej temperatury lub przekroczenia maksymalnego czasu podgrzewania CWU.

Maksymalny czas CWU:

Ustawienie maksymalnego dozwolonego przez YUTAKI czasu podgrzewania zbiornika przy użyciu kolektorów słonecznych. Po jego upływie następuje zatrzymanie pompy kolektorów słonecznych niezależnie od panującej w nich temperatury.



- Maksymalna temperatura zasobnika CWU:

Oznacza maksymalną temperaturę CWU, która pozwala na pracę kolektorów słonecznych.

∆T połączenia:

Pozwala na określenie różnicy temperatury między zbiornikiem a instalacją kolektorów słonecznych w celu umożliwienia jej działania. Działanie instalacji kolektorów słonecznych jest dozwolone, gdy ich temperatura ("**Δ**T połączenia" °C) jest wyższa od temperatury zbiornika.

_∆T rozłączenia:

Umożliwia określenie różnicy temperatury między zbiornikiem a instalacją kolektorów słonecznych w celu zatrzymania jej działania. Działanie instalacji kolektorów słonecznych jest niedozwolone, kiedy ich temperatura ("**Δ**T połączenia" °C) jest niższa od temperatury zbiornika.

Temperatura przegrzania panelu:

- Maksymalna temperatura pracy panelu, przy której pompa kolektorów słonecznych zostanie wyłączona w celu ochrony systemu, jeśli czujnik panelu odczyta temperaturę powyżej tej wartości.
- W przypadku zatrzymania pompy kolektorów słonecznych w wyniku ich przegrzania jednostka YUTAKI zmienia ustawienie odpowiedniego wyjścia na stan wysoki, o ile funkcja ta została skonfigurowana w sposób opisany w punkcie "1.18.11 Konfiguracja wejść, wyjść i czujników"



- Minimalna temperatura panelu:

Określa minimalną wartość temperatury kolektorów słonecznych umożliwiających ich działanie.

Temperatura zapobiegania zamarzaniu panelu:

Minimalna temperatura kolektorów słonecznych, przy której dochodzi do uruchomienia ich pompy w celu ochrony systemu przed zamarzaniem rur ze względu na niską temperaturę na zewnątrz budynku.

🔶 W połączeniu z kotłem

Tryb łączony:

- Szeregowy: Działanie kotła odbywa się szeregowo w stosunku do pompy ciepła. Zapewnia on dodatkową wydajność przy szczytowym obciążeniu, pracując razem z pompą ciepła.
- Równoległy: Kocioł działa równolegle w stosunku do pompy ciepła, zaspokajając w całości ewentualne zapotrzebowania grzewcze.

Punkt biwalencyjny:

Działanie kotła jest dozwolone, jeśli temperatura na zewnątrz budynku jest poniżej tej wartości.

	Kocioł	
L	Punkt Biwalencyjny	-5 °C
	 Tryb kombinacji 	Równolegle •
	Przesunięcie T.	4 °C •
	Min. Czas Wł.	2 min 🗕
	• Min. Czas Wył.	5 min
	ok 🕀 🕼 স	Wstecz ڬ

Kompensacja nastawy zasilania

Nastawa wartości kompensacji temperatury kotła. Im wyższa wartość, tym wcześniej następuje wyłączenie kotła i vice versa.

— Minimalny czas włączenia:

Minimalny okres, jaki musi upłynąć po uruchomieniu kotła, aby mógł on zostać wyłączony.

Minimalny czas wyłączenia:

Minimalny okres, jaki musi upłynąć po wyłączeniu kotła, aby mógł on zostać ponownie uruchomiony.

– CWU z kotła:

Sterowanie umożliwiające podgrzewanie CWU przy użyciu kotła (tylko w przypadku YUTAKI S i YUTAKI H oraz pozycji zbiornika CWU skonfigurowanej jako "Za").



Czas oczekiwania:

Czas opóźnionego zadziałania kotła w przypadku, gdy umożliwiają to wszystkie dotyczącego go warunki po uruchomieniu instalacji ogrzewania.

Czas oczekiwania CWU (tylko w przypadku YUTAKI S i YUTAKI H):

Czas opóźnionego zadziałania kotła na potrzeby wytwarzania CWU w przypadku, gdy wszystkie warunki po uruchomieniu pompy ciepła do wytwarzania CWU na to pozwalają.

1.18.8 Konfiguracja pompy ciepła



Tryb nocny:

(Niedostępny w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI). Zmniejszenie obciążenia sprężarki w celu obniżenia hałasu, szczególnie w nocy. Patrz: szczegółowe informacje na następnej stronie.

Konfiguracja pompy wodnej:

Ustawienia pompy wodnej (pompa ciepła). Patrz: szczegółowe informacje na następnej stronie.

Pompa Ciepła	
Konfiguracja Pompy Ob.	
•Tryb Nocny	:
•Sred. Czas Zew.	4 g
Min. Czas Wł.	6 min
Min. Czas Wył.	6 min <mark>e</mark>
ok 💮 >	Wstecz 🕤

Minimalny czas włączenia: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia sprężarki, istnieje możliwość ograniczenia cykli uruchomienia poboru energii poprzez określenie czasu, który musi upłynąć zanim dozwolone będzie ponowne zadziałanie funkcji Żądania wyłączenia.

 Minimalny czas wyłączenia: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia sprężarki, istnieje możliwość ograniczenia cykli wyłączenia poboru energii poprzez określenie czasu, który musi upłynąć zanim dozwolone będzie ponowne zadziałanie funkcji Żądania włączenia.

Średnia temperatura zewnętrzna:

Średnia wartość krzywej OTC zapewnia niwelowanie efektu sporadycznych odchyłek temperatury. Dzięki średniej wartości temperatury zewnętrznej, mierzonej w wybranym przedziale czasu (1-24 godz.), możliwe jest obliczenie temperatury zadanej uwzględniającej warunki pogodowe.

	•
Pompa Ciepła	
Tryb Nocny	
Sred. Czas Zew.	4 g ·
Min. Czas Wł.	6 min
Min. Czas Wył.	6 min
Ochrona Przed Zatarciem	•
ok 💮 ว–	Wstecz 🕤

C Ochrona przed zatarciem:

Funkcja zabezpieczenia przeciwzatarciowego uniemożliwia przywieranie do siebie elementów w wyniku dłuższych okresów przestoju poprzez ich krótkotrwałe uruchamianie każdego tygodnia. Zawory mieszające i pompy są przy tym całkowicie otwierane i zamykane (czas działania uzależniony jest od współczynnika czasu pracy zaworu mieszającego).

Konfiguracja pompy wodnej

Prędkość grzania: (niedostępna w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI)

Wybór % wartości prędkości pompy przy stałym trybie pracy.

Tryb pracy: (niedostępny w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI)

- ΔT: sterowanie prędkością pompy w sposób zapewniający odpowiednią wartość ΔT (wyznaczoną parametrami Two i Twi).
- **Stały:** pompa wodna pracuje z % wartości prędkości określonej w odpowiednim menu.

Konfiguracja Pompy Ob.		Prędkość instalacji basenowej: (niedostępna w przypadku sterownika)
• Tryb Pracy	Stały	kaskadowego YUTAKI)
Pręd. Grzania	100 %	Wybór % wartości prędkości pompy
Pręd. CWU	60%	przy korzystaniu z instalacji basenowej.
Pręd. Basen	100 % 🔶	 _ □ Przekroczenie:
Przekroczenie	10 min 🔸	Dodatkowy czas działania pompy
ок 💮 🕼 э—	Wstecz 🕤	wodnei po uruchomieniu funkcii
		Żadania wyłaczenia.

Prędkość CWU: (niedostępna w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI)

Wybór % wartości prędkości pompy przy korzystaniu z CWU.

V

Określenie minimalnego czasu wyłączenia pompy wodnej (tylko w przypadku uruchomionego trybu energooszczędnego DSW).

Warunki zatrzymania:

Minimalny czas wyłączenia:

- Standardowe
- Funkcja Thermo-OFF: Pompa wodna zatrzymuje się po zadziałaniu funkcji Thermo-OFF (DSW5-4 WŁ).



Pompowanie przy CWU:

Opcja ta umożliwia zatrzymanie pomp wodnych podczas działania instalacji CWU. Można zatrzymać pompy, które nie są bezpośrednio używane w procesie podgrzewania CWU, tj. WP2 i WP3, w zależności od konfiguracji hydraulicznej.

-Konfiguracja pompy:

Opcja ta pozwala użytkownikowi na wybór ustawień hydraulicznych systemu w przypadku stosowania rozdzielacza hydraulicznego (o ile został on skonfigurowany).

- **Standardowa:** pompa WP2 podłączona jest za pompą WP3 przy użyciu rozdzielacza hydraulicznego lub bezpośrednio z wykorzystaniem dodatkowego zestawu mieszającego firmy Hitachi. Przy każdorazowym zadziałaniu pompy WP2 uruchomiona zostaje także pompa WP3 w celu dostarczania ciepła do obiegu C2.
- **Równoległa:** pompa WP2 podłączona jest bezpośrednio do zbiornika buforowego równolegle w stosunku do pompy WP3. WP3 i WP2 działają niezależnie od siebie. Przy takiej konfiguracji nie jest możliwe stosowanie dodatkowego zestawu mieszającego firmy Hitachi.

Minimalny czas włączenia:

Określenie minimalnego czasu uruchomienia pompy wodnej (tylko w przypadku włączonego trybu energooszczędnego DSW).

Tryb nocny

(niedostępny w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI)

Tryb Nocny Wydajność Timer Rozpoczęcie Czas Zatrzymania	Współczynnik redukcji wydajności pompy ciepła Uruchomienie trybu nocnego (zmniejszenie obciążenia sprężarki w celu ograniczenia hałasu w godzinach nocnych) 08:00 Godzina uruchomienia trybu nocnego
🚯 😂 >	wstecz 🕤 📕 Godzina zakończenia trybu nocnego

1.18.9 Klimakonwektory



Opcja ta ma na celu zwiększenie komfortu użytkownika poprzez umożliwienie mu zatrzymania wentylatora lub podtrzymanie jego pracy, gdy spełnione zostają warunki do zadziałania funkcji Żądania wyłączenia w określonym zakresie temperatury w pomieszczeniu.

W typowych sytuacjach istnieje optymalny komfort o zatrzymaniu wentylatora w trybie ogrzewania i podtrzymaniu jego działania podczas chłodzenia.

- Konfiguracja zadziałania funkcji Żądania wyłączenia w trybach ogrzewania i chłodzenia w odniesieniu do pomieszczenia 1 lub 2.
- Brak
- Zatrzymanie wentylatora

1.18.10 Ustawienia funkcji opcjonalnych

To menu umożliwia skonfigurowanie opcjonalnych funkcji systemu, instalacji ogrzewania/ chłodzenia i CWU oraz pracy w trybie awaryjnym.



Ustawienia odczytu zużycia energii. Patrz: szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone poniżej.

Konfiguracja energii: (niedostępna w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI)

Rozdzielacz hydrauliczny: (niedostępny w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI)

Umożliwia włączenie lub wyłączenie rozdzielacza hydraulicznego bądź zbiornika buforowego. Patrz: szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone poniżej.



-Automatyczne włączenie/wyłączenie ogrzewania

Pozwala na automatyczne zatrzymanie ogrzewania w przypadku, gdy średnia dzienna temperatura na zewnątrz budynku z poprzedniego dnia przekracza ustaloną wartość temperatury wyłączenia. Patrz: szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone poniżej.

Automatyczne ogrzewanie/ chłodzenie:

Umożliwia konfigurację automatycznego przełączenia w tryb ogrzewania/chłodzenia na podstawie tej samej średniej dziennej temperatury na zewnątrz budynku z poprzedniego dnia, która obowiązuje w przypadku automatycznego włączenia/ wyłączenia ogrzewania.

- Funkcja Smart:

Umożliwia blokowanie/ograniczenie działania pompy ciepła lub zwiększenie poboru mocy przy odpowiedniej dostępności energii elektrycznej. Patrz: szczegółowe informacje na ten temat w rozdziale poświęconym funkcji Smart.

2/2		
Funkcje Opcjonalne		
Smart Function		
Auto. Wł./Wył. Grz.		
Auto. Grz./Chł.	•	
Zbiorn. ciepł. wody		-
Praca Awaryjna 🛛 🛶		
ок 💮 э	Wstecz 🕤	

Zbiornik ciepłej wody:

Ustawienia opcjonalnych funkcji dotyczących CWU. Patrz: szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone poniżej.

Praca awaryjna:

Umożliwia włączenie lub wyłączenie pracy instalacji ogrzewania lub CWU w trybie awaryjnym. Patrz: szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone poniżej.

Rozdzielacz hydrauliczny

(niedostępny w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI)

Status	Sprzęgło hydraul.		
Poz. zbio	rnika CWU	Za 🚬	
ok 合 🔿) –	Wstecz 🕤	

Status rozdzielacza hydraulicznego:

Umożliwia włączenie funkcji przy zainstalowanym sprzęgle elektrycznym lub zbiorniku buforowym. Należy upewnić się, że w ustawieniach pompy wodnej WP3 przewidziano wyjście 2 (patrz: punkt "1.18.11 Konfiguracja wejść, wyjść i czujników").

Pozycja zbiornika CWU:

Opcja ta nie jest dostępna w modelu YUTAKI S Combi ze względu na usytuowanie zbiornika CWU przed zbiornikiem buforowym.

Przed: Zbiornik CWU i zawór 3-drogowy znajdują się między płytowym wymiennikiem ciepła a zbiornikiem buforowym.

Za: Zbiornik CWU i zawór 3-drogowy usytuowane są za zbiornikiem buforowym.

🔶 Konfiguracja energii

(Niedostępna w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI)

Licznik energii 1 lub 2:

- Za pomocą miernika mocy uzyskujemy wartość rzeczywistego zużycia energii.
- Przy czynnym liczniku możliwy jest podgląd zgromadzonych pomiarów w menu Informacje o pracy – Dane energetyczne.
- W przypadku niepodłączonego miernika mocy oprogramowanie YUTAKI oblicza szacunkowe zużycie energii w odniesieniu do danego systemu.
- Korzystanie z liczników energii 1 lub 2 wymaga skonfigurowania wejść w odpowiednim menu (patrz: punkt "1.18.11 Konfiguracja wejść, wyjść i czujników").



Zliczanie zużycia:

Umożliwia włączenie lub wyłączenie opcji konfiguracyjnych energii.

Obliczanie wydajności:

Dzięki wykorzystaniu wartości wlotowej i wylotowej temperatury wody i poziomu jej przepływu istnieje możliwość sprawdzenia szacowanej wydajności w menu Informacje o pracy – Dane energetyczne. .

Wartość tego szacunkowego obliczenia może różnić się od rzeczywistej.

🔶 Funkcja Smart

Sterowanie inteligentne:

Należy upewnić się, że Sterowanie inteligentne/SG1 jest skonfigurowane w wejściu 5 (patrz: punkt "1.18.11 Konfiguracja wejść, wyjść i czujników").

- **Blokada pompy ciepła:** Przy aktywnym sygnale działanie pompy ciepła jest niedozwolone, niezależnie od istniejących warunków (instalacja ogrzewania, chłodzenia, CWU).
- **Ograniczenie pompy ciepła (A):** Określa limit zużycia energii do wartości "x" amperów (ustawianej w opcji "Ograniczenie prądowe") (funkcja niedostępna w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI).
- **Funkcja SG Ready:** Jest ona dostępna w serii pomp ciepła. Ta technologia sterowania pozwala zintegrować system z inteligentną siecią energetyczną dzięki wykorzystaniu dwóch wejść cyfrowych tworzących jednokierunkowe połączenie. Patrz: szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone w Instrukcji obsługi. Funkcja SG2 wymaga odpowiednio skonfigurowanego wejścia.
- **Blokada CWU:** Przy aktywnym sygnale nie jest dozwolone działanie instalacji CWU (funkcja niedostępna w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI
- **Tylko CWU:** Przy aktywnym sygnale działanie pompy ciepła jest możliwe wyłącznie do wytwarzania CWU. Nie ma przy tym żadnych ograniczeń dotyczących normalnego działania CWU (funkcja niedostępna w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI).

Status:

Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Smart.

1/3



Uruchomienie kotła:

Pozwolenie na używanie kotła w przypadku zablokowanego systemu w wyniku blokady pompy ciepła.

Uruchomienie grzałki CWU:

Pozwolenie na używanie grzałki CWU w przypadku zablokowanego systemu w wyniku blokady pompy ciepła.

Rodzaj sygnału:

- Zamknięty: działanie przy zamkniętym wejściu
- Otwarty: działanie przy otwartym wejściu

2/3		
Smart Function	1	
Status		Ograniczenie prądowe:
Smart Action Ogra	niczenie (A) PC	Umożliwia konfiguracje ograniczenia
Rodzaj Sygnału	Otwarty (NC)	poboru mocy (w amperach). Funkcja
Ograniczenie Prądowe	5 0 A •	ta jest widoczna tylko w przypadku ustawienia opcji "Ograniczenie pompy ciepła (A)" w menu
ok 😂 🚯 >	Wstecz 🕁	Sterowania inteligentnego
3/3	▼	sterownika kaskadowego YUTAKI). Kompensacja ogrzewania (SG):
Smart Functi Status	on	Umożliwia regulację zwiększenia temperatury zadanej w instalacji ogrzewania, gdy funkcja "SG Ready"
Smart Action	Sm. Grid Ready	znajduje się w trybie niskokosztowym.
Kompens.ogrzew.(SG)	5 °C ←	📕 _[Kompensacja CWU (SG):
• Kompens. chłodz. (SG)	5 °C	Umożliwia regulacie zwiekszenia
Kompens. CWU (SG)	9 °C ⊷	temperatury zadanej, gdy funkcja
ok 🕀 🕼 >	Wstecz ᠫ	"SG Ready" znajduje się w trybie niskokosztowym.

Kompensacja chłodzenia (SG):

Umożliwia regulację obniżenia temperatury zadanej w instalacji chłodzenia, gdy funkcja "SG Ready" znajduje się w trybie niskokosztowym.

• Automatyczne włączenie/wyłączenie ogrzewania

Status:

- Pozwala na uruchomienie lub wyłączenie funkcji automatycznego włączenia/ wyłączenia ogrzewania.
- Temperatura wyłączenia: Jeśli temperatura zewnętrzna przekroczy wartość temperatury wyłączenia, następuje zatrzymanie systemu.
- Różnica włączenia: Określa różnicę temperatury między jej średnią wartością na zewnątrz budynku w dniu poprzednim a temperaturą wyłączenia.

Auto. Wł./Wył. G	Grz.
Status	—
T. Wyłączenia	22°C
Dyferencjał Wł.	1°C
	WSLECZ/

Temperatura wyłączenia:

Temperatura wyłączenia: Jeśli temperatura zewnętrzna przekroczy wartość temperatury wyłączenia, następuje zatrzymanie systemu.

🗕 Różnica włączenia:

Określa różnicę temperatury między jej średnią wartością na zewnątrz budynku w dniu poprzednim a temperaturą wyłączenia.

Automatyczne ogrzewanie/chłodzenie

Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w przypadku jednostek dysponujących trybem ogrzewania i chłodzenia (przy włączonym chłodzeniu).

Status: Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego ogrzewania/chłodzenia. Auto, Grz./Chł. Temperatura przełączenia na ogrzewanie: T. Przeł. Na Grz. 22°C Przełączenie na grzanie następuje, • T. Przeł, Na Chł, 25°C gdy zmierzona wartość temperatury zewnętrznej jest niższa od wartości progowej przejścia w tryb ogrzewania. ок 🕀 🚯 э— Wstecz 🕤

Temperatura przełączenia na chłodzenie:

Przełączenie na chłodzenie następuje, gdy zmierzona wartość temperatury zewnętrznej jest wyższa od wartości progowej przejścia w tryb chłodzenia.

Opcjonalne funkcje zbiornika ciepłej wody

Pompa obiegu: wykorzystanie tego wyjścia pozwala użytkownikowi na ogrzanie całości wody w systemie rurociągów CWU. Wyjście należy skonfigurować w menu Wejścia/Wyjścia i czujników (patrz: punkt "1.18.11 Konfiguracja wejść, wyjść i czujników").

- Wyłączona.
- Pobór mocy: umożliwia włączenie recyrkulacji CWU.
- Funkcja zapobiegania Legionelli: umożliwia recyrkulację CWU podczas uruchomionej funkcji zapobiegania Legionelli.
- Regulator czasowy: istnieje możliwość zaprogramowania regulatora czasowego w sposób zapewniający odpowiednie uruchomienie i zatrzymanie recyrkulacji wody.

	Zbiorn.ciep	ł. wody
Pon	npa Obiegowa	Timer
•Tim •Doł	er Recyrkulacji adowanie CWU	
	€ (0) ≻-	Wstecz 🕤

Dogrzewanie CWU:

Umożliwia jednorazowe dogrzanie zbiornika CWU do wartości ustawionej w opcji Temperatury dogrzewania CWU.

Funkcja ta okazuje się przydatna w przypadku konieczności zapewnienia wyjątkowego zapotrzebowania na DHW.

- **Rodzaj wyzwolenia:** Naciśnięcie przycisku "ulubione", Otwarty (normalnie zamknięty) lub Zamknięty (normalnie otwarty). Wymagane jest ustawienie wejścia 6 w odniesieniu do Dogrzewania CWU (rodzaj sygnału: otwarty/zamknięty), (patrz: punkt "1.18.11 Konfiguracja wejść, wyjść i czujników")
- Konfiguracja dogrzewania: Ustawienia temperatury CWU w odniesieniu do funkcji Dogrzewania.

- Regulator czasowy recyrkulacji:

- Częstotliwość: umożliwia konfigurację czasu działania regulatora czasowego (codziennie, w weekendy, w dni powszednie).
- Godzina włączenia: określa godzinę uruchomienia obiegu wodnej pompy.
- Godzina wyłączenia: określa godzinę zatrzymania obiegu wodnej pompy.
- Praca urządzenia: Ustawienie opcji włączenia oznacza, że pompa wodna będzie zawsze uruchomiona w przedziale czasowym wyznaczonym godzinami włączenia i wyłączenia. W przypadku wybrania opcji regulatora czasowego pompa recyrkulacji pozostaje uruchomiona (podczas czasu włączenia) po uprzednim zatrzymaniu (w ramach czasu wyłączenia) w przedziale wyznaczonym godzinami uruchomienia i zatrzymania.
- Czas włączenia: Okres czasu włączenia pompy recyrkulacji.
- Czas wyłączenia: Okres czasu wyłączenia pompy recyrkulacji.

Umożliwia włączenie lub wyłączenie

awaryjnym. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie przy uruchomionej grzałce

pracy instalacji CWU w trybie

elektrycznej CWU (przy użyciu

🕨 Praca w trybie awaryjnym

Ogrzewanie:

Umożliwia włączenie lub wyłączenie pracy instalacji ogrzewania w trybie awaryjnym.

Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku, gdy menu "Źródło grzewcze", opisane w punkcie "1.18.7 Konfiguracja ogrzewania pomocniczego", zawiera opcję "Grzałka elektryczna lub kocioł".

Praca Awaryjn	a	┌ Zbiornik ciepłej wody:
Zbiorn. ciepł. wody Tryb	Ręcznie	Umożliwia włączenie lu pracy instalacji CWU w t awaryjnym. Funkcja ta j wyłącznie przy uruchom elektrycznej CWU (przy
ок 🕀 🚯 >-	Wstecz 🗲	przełącznika DSW).
Tryb:		

Umożliwia wybór trybu pracy awaryjnej:

- **Reczny:** uruchomienie trybu awaryjnego odbywa się ręcznie (przełącznik DSW4-4 WŁ). Tryb awaryjny wykorzystuje grzałkę (instalacji ogrzewania lub CWU) do zapewnienia wymaganego ogrzewania.
- Automatyczny: uruchomienie trybu awaryjnego następuje w przypadku błędu jednostki zewnętrznej lub zadziałania funkcji Żądania włączenia w odniesieniu do instalacji ogrzewania (włączona)/CWU (włączona).

1.18.11 Konfiguracja wejść, wyjść i czujników

			Mer	nu		<u>**</u> >	I/O i Czujnik
	Information	ie Prac	y				Wejścia
	Timer i Harmonogram Konfiguracja Systemu					:	Standard. wyjścia
							Opcjonalne wyjścia
	Ustawienia Sterownika				Dodatkowe Czujniki		
	Uruchom	ienie					
<	Pom.2	01	02	CWU	BSN	Menu	🐼 😂 🏎 Wstecz 🕤

Wejścia:

System umożliwia skonfigurowanie maksymalnie 7 wejść w zależności od rodzaju działania i preferencji instalacji.

	Standardowe wyjścia:
I/O i Czujnik	Istnieją 4 dostępne wyjścia już podłączone przewodowo do listwy zaciskowej. Podlegają one określonym warunkom konfiguracyjnym
Wejścia	
• Opcjonalne wyjścia	uzależnionym od rodzaju instalacji.
Dodatkowe Czujniki 🔸	Dodatkowe czujniki:
🐼 😂 🋏 Wstecz 🕤	Przewidziano możliwość konfiguracji 7 dostępnych czujników pomocniczych.

^LOpcjonalne wyjścia:

Przewidziano możliwość konfiguracji 4 dodatkowych wyjść. Te cztery dodatkowe wyjścia nie są podłączone przewodowo do listwy zaciskowej jednostki YUTAKI.

Ich zastosowanie wymaga dysponowania dodatkowym wyposażeniem (do nabycia osobno). Konfiguracja w tym zakresie podlega takim samym ograniczeniom jak w przypadku standardowych wyjść.

Lista dostępnych wejść:

- Wyłączony
- Żądanie włączenia/wyłączenia (domyślnie wejście 1): uwzględnienie obiegów 1 i 2 przy funkcji Żądania włączenia, jeżeli sygnał pozostaje włączony.
- Żądanie włączenia/wyłączenia (C1): uwzględnienie obiegu 1 przy funkcji Żądania włączenia, jeżeli sygnał pozostaje włączony.
- Żądanie włączenia/wyłączenia (C2): uwzględnienie obiegu 2 przy funkcji Żądania włączenia, jeżeli sygnał pozostaje włączony.
- **Miernik mocy 2:** impulsy otrzymane z miernika mocy 2 są zliczane i przesyłane do sterownika centralnego w celu obliczenia zużycia energii.
- Tryb ECO (C1+C2): przełączenie obiegów 1 i 2 w tryb ECO przy zamkniętym wejściu.
- **Tryb ECO (C1)** (domyślnie wejście 2, jeżeli instalacja dysponuje obiegiem 1): przełączenie obiegu 1 w tryb ECO przy zamkniętym wejściu.
- Tryb ECO (C2): przełączenie obiegu 2 w tryb ECO przy zamkniętym wejściu.
- Wymuszone wyłączenie: Blokada CWU, ogrzewania i chłodzenia.
- **Sterowanie inteligentne / SG1** (przypisane wejściu 5 przy uruchomionym sterowaniu inteligentnym): uruchomienie funkcji Smart.
- Instalacja basenowa (przypisana wejściu 3 przy uruchomionej instalacji basenowej): uwzględnienie instalacji basenowej przy funkcji Żądania włączenia, jeżeli sygnał pozostaje włączony.
- **Kolektory słoneczne** (przypisane wejściu 4 przy uruchomionych kolektorach słonecznych): funkcja ta powiadamia jednostkę YUTAKI o gotowości zewnętrznego systemu zarządzania kolektorami słonecznymi do dostarczania pochodzącej z nich energii.
- Praca urządzenia: umożliwia przełączenie między instalacjami chłodzenia i ogrzewania.
- Dogrzewanie CWU (przypisane wejściu 6 przy uruchomionym dogrzewaniu ciepłej wody użytkowej): w przypadku ustawienia w pozycji otwartej (NC), sygnał dogrzewania pozostaje włączony przy otwartym obiegu. Jeżeli ustawiono je jako zamknięte (NO), sygnał dogrzewania jest włączony przy zamkniętym obiegu.
- **Miernik mocy 1** (przypisany wejściu 7 przy uruchomionym mierniku mocy 1): impulsy otrzymane z miernika mocy 1 są zliczane i przesyłane do sterownika centralnego w celu obliczenia zużycia energii.
- Wymuszone ogrzewanie: tryb wymuszonego ogrzewania przy zamkniętym wejściu.
- Wymuszone chłodzenie: tryb wymuszonego chłodzenia przy zamkniętym wejściu.
- SG2: umożliwia włączenie różnych stanów działania funkcji "Sm Grid Ready".
- **Pompa odpływowa**: W przypadku styku otwartego przez 30 sekund, działanie jest niedozwolone i pojawia się Alarm 85. Wejście to, umożliwiające połączenie z wyłącznikiem pływakowym pompy odpływowej, chroni w razie wystąpienia jej błędu przed przelewaniem się wody.

Lista dostępnych wyjść:

- Wyłączony
- Instalacja basenowa (SWP) zawór 3-drogowy (przypisana wyjściu 1 przy uruchomionej instalacji basenowej): sygnał sterujący zaworem 3-drogowym instalacji basenowej.
- **Pompa wodna 3** (przypisana wyjściu 2 przy zainstalowanym rozdzielaczu hydraulicznym lub zbiorniku buforowym): sygnał sterujący pompą wodną rozdzielacza hydraulicznego lub zbiornika buforowego.
- Kocioł (przypisany wyjściu 3 przy uruchomionym kotle): sygnał sterujący kotłem.
- **Pompa kolektorów słonecznych** (przypisana wyjściu 4 przy uruchomionej pompie kolektorów słonecznych): sygnał sterujący pompą kolektorów słonecznych.
- Alarm (domyślnie wyjście 5): sygnał aktywny przy włączonym alarmie.
- **Praca urządzenia:** (domyślnie wyjście 6): sygnał włączony przy funkcji Thermo-ON w dowolnym stanie działania.
- Chłodzenie (domyślnie wyjście 7): sygnał aktywny przy działającej instalacji chłodzenia.
- Żądanie włączenia (C1) (domyślnie wyjście 8): sygnał aktywny, gdy w obiegu 1 występuje pobór mocy.
- Ogrzewanie: sygnał aktywny przy działającej instalacji ogrzewania.
- **CWU:** sygnał aktywny przy działającej instalacji ciepłej wody użytkowej.
- **Przegrzanie kolektorów słonecznych:** sygnał aktywny w sytuacji przegrzania kolektorów słonecznych (tylko gdy znajdują się w trybie pełnego sterowania).
- Odszranianie: sygnał aktywny podczas odszraniania jednostki zewnętrznej.
- **Recyrkulacja CWU:** sygnał aktywny, jeżeli wybrano odpowiednią opcję (patrz: rozdział dotyczący pompy obiegu).
- Wentylator 1 (niska): sygnał aktywny przy wybranej niskiej prędkości klimakonkwektora dla obiegu 1.
- Wentylator 1 (średnia): sygnał aktywny przy wybranej średniej prędkości klimakonkwektora dla obiegu 1.
- Wentylator 1 (wysoka): sygnał aktywny przy wybranej wysokiej prędkości klimakonkwektora dla obiegu 1.
- Wentylator 2 (niska): sygnał aktywny przy wybranej niskiej prędkości klimakonkwektora dla obiegu 2.
- Wentylator 2 (średnia): sygnał aktywny przy wybranej średniej prędkości klimakonkwektora dla obiegu 2.
- Wentylator 2 (wysoka): sygnał aktywny przy wybranej wysokiej prędkości klimakonkwektora dla obiegu 2.
- **Ogrzewanie ciągłe:** sygnał aktywny w przypadku ustawionej opcji ogrzewania przy użyciu sterownika LCD.
- **Chłodzenie ciągłe:** sygnał aktywny w przypadku ustawionej opcji chłodzenia przy użyciu sterownika LCD.

Lista dostępnych czujników:

- Wyłączony
- **Two3** (przypisany do czujnika 1, jeśli jest zainstalowany kocioł): czujnik przeznaczony do monitorowania temperatury wody podczas używania kotła.
- **Instalacja basenowa** (przypisana do czujnika 2 w przypadku istniejącej instalacji basenowej): czujnik przeznaczony do monitorowania temperatury instalacji basenowej, jeśli istnieje.
- **Czujnik kolektora słonecznego:** czujnik przeznaczony do monitorowania temperatury kolektora słonecznego przy ustawionym pełnym sterowaniu.
- **Temperatura otoczenia (C1+C2):** czujnik pomocniczy do pomiaru temperatury otoczenia w odniesieniu do obiegów C1 i C2.
- **Temperatura otoczenia (C1):** czujnik pomocniczy do pomiaru temperatury otoczenia w odniesieniu do obiegu C1.
- **Temperatura otoczenia (C2):** czujnik pomocniczy do pomiaru temperatury otoczenia w odniesieniu do obiegu C2.
- **Czujnik zewnętrzny (NTC)** (domyślnie czujnik 3): stosowany w przypadku podłączenia do sterownika pomocniczego czujnika temperatury zewnętrznej, jeżeli pompa ciepła usytuowana jest w miejscu uniemożliwiającym dokonanie wymaganego pomiaru.
1.18.12 Tryb Wakacje

W tym menu można skonfigurować datę, godzinę i parametry temperatury po powrocie z wakacji.

🖄 🋥 Menu	Konfiguracja Systemu
Informacje Pracy	Pompa Ciepła
Timer i Harmonogram	Fancoile
Konfiguracja Systemu	Funkcje Opcjonalne
Ustawienia Sterownika	I/O i Czujnik
Uruchomienie	Tryb Wakacyjny
C Pom. 2 01 02 CWU BSN Menu	🐼 😭 🋏 Wstecz 🕤

1 / 2

Kiedy wracasz?	
Rok	2015
 Miesiąc 	1 •
Dzień	1
Czas Powrotu	00:00
Dotyczy stref	
ok 🕀 🚯 >−	Wstecz 🕤
OK 💮 🕼 >	Wstecz 🕤

• **Tryb Wakacyjny:** umożliwia skonfigurowanie powrotu z wakacji

- Rok
- Miesiąc
- Dzień
- Godzina powrotu

Dotyczy stref:

Umożliwia włączenie (przy funkcji wyłączenia) lub wyłączenie (przy funkcji włączenia) określonych stref w okresie wakacyjnym.

- Obieg 1 / 2
- Pomieszczenie 1 / 2
- Temperatura zadana pomieszczenia 1 / 2
- Zbiornik ciepłej wody
- Instalacja basenowa

2/2 Kiedy wracasz? Miesiąc 1 Dzień 1: Czas Powrotu 00:00 Dotyczy stref Rozpocznij Tryb Wakacyjny Uruchomienie / Wyłącznie trybu wstecz ∽ Uruchomienie / Wyłącznie trybu

1.19 Konfiguracja sterownika



W menu konfiguracyjnym sterownika przewidziano możliwość ustawienia szeregu parametrów:

Motyw wyświetlacza

Ustawienia Ekranu							
Motyw wyświetl.	Podśw. dzien.						
Podświetlenie Czasu	30 sek •						
Jasność podświetl.	4						
Kontrast	7						
Jasność	8						
ok 🕀 🚯 স্–	Wstecz 🕤						

Jasne

Ustawienia Ekranu						
Motyw wyświetl.	Podśw.noc.					
Podświetlenie Czasu	30 sek •					
Jasność podświetl.	4					
Kontrast	7					
Jasność	8					
ok ⊜ (≬) >	Wstecz 🕤					

Ciemne

Ustawienia Ekranu	
Motyw wyświetl.	Auto
Podświetlenie Czasu	30 sek
Jasność podświetl.	4
Kontrast	7
Jasność	8
ok 🕃 🚯 ว–	Wstecz 🗲

Automatyczne

Przy wybranym motywie nocnym, tło wyświetlane jest w kolorze czarnym, a tekst i ikony w białym.

Opcja automatycznego motywu zapewnia samoczynną zmianę podświetlenia na dzienne (o 08:00) i na nocne (o 20:00).

1.20 Rozruch instalacji

W menu konfiguracyjnym rozruchu instalacji przewidziano możliwość ustawienia szeregu parametrów:

	Menu									
ł	Konfiguracja Systemu									
ι	Ustawienia Sterownika									
	Uruchomienie									
(O Sterov	wniku								
2	Zablokuj sterownik									
<	W2	01	02	CWU	BSN	Menu				

– Rozruch próbny jednostki: (niedostępny w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI)

- Czas trwania
- Tryb (niedostępny w urządzeniach dysponujących tylko trybem ogrzewania)
- Uruchomienie rozruchu próbnego

Proces odpowietrzania: (Niedostępny w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI)

- Czas trwania
- Rozpoczęcie odpowietrzania



-Wygrzewanie posadzki:

- Temperatura zadana obiegu 1
- Temperatura zadana obiegu 2
- Uruchomienie wygrzewania posadzki

Procedura odzysku czynnika:

(Niedostępna w przypadku sterownika kaskadowego YUTAKI)

- Czas trwania
- Uruchomienie odzysku chłodziwa

1.21 Informacje o sterowniku

W tej sekcji przewidziano możliwość sprawdzenia następujących informacji dotyczących sterownika LCD:



Można i warto wypełnić te informacje, podając użytkownikowi telefon kontaktowy.

1.22 Przywrócenie ustawień fabrycznych

Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla instalatora. Umożliwia skasowanie wszystkich bieżących parametrów konfiguracyjnych i przywrócenie ustawień fabrycznych.



1.23 Dostęp instalatora

2 Dostep Instalatora Menu Timer i Harmonogram Wprowadź Hasło Konfiguracja Systemu Ustawienia Sterownika Dostep Instalatora O Sterowniku Pom.1 W1 01 CWU BSN Wstecz ڬ ć **I**

W tym menu możliwe jest uzyskanie dostępu do opcji konfiguracyjnych systemu.

Przewidziane dla instalatora hasło to:

w prawo 🍬, w dół 🔷, w lewo ┥, w prawo 🍉

Należy potwierdzić wprowadzone hasło, naciskając "OK".

Jeżeli kod dostępu jest prawidłowy, na pasku powiadomień (w dolnej linii ekranu) pojawi się ikona trybu instalatora

Po 30 minutach braku aktywności należy się ponownie zalogować. Aby wyjść z trybu instalatora i powrócić do menu, należy przejść do opcji "Powrót do trybu użytkownika" znajdującej się w menu głównym.

1.24 Powrót do trybu użytkownika

ີ 2 🗩 Menu Wróć do trybu użytkownika Uruchomienie O Sterowniku Czy chcesz kontynuować? Zablokuj sterownik Ustawienia Fabryczne Tak W2 01 02 < CWU BSN Menu

Funkcja ta umożliwia zamknięcie "Trybu instalacyjnego".

1.25 Blokada sterownika

Funkcja ta, widoczna tylko dla instalatora, pozwala zablokować menu w celu uniknięcia nieautoryzowanego dostępu. Istnieje również możliwość jej uruchomienia z poziomu sterownika centralnego.



Przy zablokowanym sterowniku, zamiast ikony menu, wyświetlana jest ikona 🗄.



W celu odblokowania sterownika należy podać hasło:

w prawo 🍉, w dół 😈, w lewo ┥, w prawo 🍉

2. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Wystąpienie alarmu w jednostce sygnalizowane jest pojawieniem się odpowiedniego kodu na wyświetlaczu zdalnego sterownika:



2.1 Menu historii alarmów

Podgląd szczegółowej listy komunikatów alarmowych można uzyskać, otwierając menu "Informacje o pracy", a następnie "Historię alarmów:

Menu	- C	▲ 015 Informacje o pracy
Informacje Pracy		Obieg 1
Timer i Harmonogram		Szczegóły pompy ciepła
Konfiguracja Systemu		Grzałka elektryczna
Ustawienia Sterownika		Historia alarmów
Uruchomienie		Status komunikacji
W2 01 02 CWU BSN N	1enu	💽 🔂 🋏 Wstecz 🗁

	A 016	Historia alarmów		
_	25/02/2022	11:49	Alarm	016
	25/02/2022	11:48	Alarm	014
	25/02/2022	11:48	Alarm	011
	25/02/2022	11:45	Alarm	004
	25/02/2022	11:34	Alarm	002
	ок 💮 э—		Wstee	z 🕤

Po naciśnięciu przycisku OK można uzyskać dostęp do dodatkowych informacji:

- Podgląd opisu alarmu
- Poprzedni status jednostki
- Usunięcie wybranego alarmu
- Kasowanie alarmów

2.1.1 Podgląd opisu alarmu

Obejmuje kod alarmu wraz z jego przyczyną i opisem oraz informacje kontaktowe, o ile zostały podane.



2.1.2 Poprzedni status jednostki

Dane dotyczące poprzedniego statusu jednostki w odniesieniu do ostatniego alarmu. W poświęconym temu zagadnieniu rozdziale można znaleźć szczegółowe informacje na temat zmiennych.

▲ 016 Historia alarmów	A 016	Popr	zedni sta	atus jedr	1.	
Pokaż opis alarmu	\odot	OPST	HPTi	HPTo	TwoHP	
Poprzedni status jedn.	11:45	<u></u>	30°C	19 °C	40°C	•
Usuń wybrany alarm	11:40	4	30°C	19 °C	40°C	:
Wyczyść alarmy	11:35	÷,	30°C	19 °C	40°C	•
💽 🕞 🛏 Wstecz 🕤	8 () >	-			Wstecz	$\stackrel{\frown}{\frown}$

2.1.3 Usunięcie wybranego alarmu

▲ 016 Historia alarmów	Usuń wybrany alarm
Pokaż opis alarmu Poprzedni status jedn.	Czy chcesz kontynuować?
Usuń wybrany alarm Wyczyść alarmy	
💽 🕞 🋏 Wstecz 🕤	Nie Tak

2.1.4 Kasowanie alarmów



2.2 Opis kodów alarmu

	Kod	Opis	Lokalizacja	Kod ponownego zatrzymania	Prawdopodobne przyczyny	Dozwolone pompy	Dozwolone grzałki	Dozwolona sprężarka
	3	Nie wykryto jednostki zewnętrznej	Układ transmisyjny	-	Poluzowanie lub rozłączenie złączki lub zwarcie elektryczne	<	<	X
e przez płytkę drukowaną	10	Usterka termistora CWU 2n	Wewnątrz	-		X	X	X
	11	Usterka termistora wlotu wody (THMwi)	Wewnątrz	-		X	X	X
	12	Usterka termistora wylotu wody (THMwo)	Wewnątrz	-		X	X	X
	13	Usterka termistora rurociągu wewnętrznego obiegu cieczy	Wewnątrz	-		X	X	X
	14	Usterka termistora rurociągu wewnętrznego obiegu gazu	Wewnątrz	-		X	X	X
	15	Usterka termistora obiegu wody 2	Wewnątrz	-		X	X	X
	16	Usterka termistora CWU	Wewnątrz	-		X	X	X
	17	Usterka czujnika pomocniczego 2 (THMaux2)	Wewnątrz	-		X	X	X
	18	Usterka termistora czujnika pomocniczego 1	Wewnątrz	-		X	X	X (
	19	Usterka termistora rurociągu wodnej płyty wymiennika ciepła	Wewnątrz	-		X	X	X
vane	25	Usterka termistora czujnika pomocniczego 3	Wewnątrz	-	-	X	X	X
erov	26	Usterka czujnika ciśnienia wody (WPS)	Wewnątrz	-	-	X	X	X
ny gen	33	Usterka termistora wlotu wody (THMwi)	Moduł z funkcją Mirror	-		X	X	X
Alarr	34	Usterka termistora wylotu wody (THMwo)	Moduł z funkcją Mirror	-	-	X	X	X
	40	Nieprawidłowe ustawienie sterownika jednostki	Wewnątrz	-	-	X	X	X
	60	Alarm we wszystkich modułach	Komunikacja	-	-	X	X	X
_	61	Przerwana komunikacja sterownika kaskadowego	Komunikacja	-	Zatrzymanie przesyłania komunikatów do jednostki podrzędnej z YCC spowodowane wyłączeniem zasilania lub rozłączeniem/uszkodzeniem linii H-Link	X	x	x

	Kod	Opis	Lokalizacja	Kod ponownego zatrzymania	Prawdopodobne przyczyny	Dozwolone pompy	Dozwolone grzałki	Dozwolona sprężarka
	70	Usterka pompy wodnej i przepływu	Wewnątrz	P-70	Brak przepływu wody w obiegu hydraulicznym lub uszkodzona pompa	X	X	X
-	72	Alarm grzałki termostatu	Wewnątrz	-	Wykryto wysoką temperaturę w grzałce elektrycznej	<	X	X
	73	Granica przekroczenia temperatury w obiegu mieszania	Wewnątrz	-	Temperatura dostarczanej wody obiegu 2 powyżej temperatury docelowej + kompensacji	1	X	X
łytkę drukowaną	74	Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury jednostki	Wewnątrz	P-74	Two > Tmax +5K	X	X	X
	75	Zabezpieczenie przed zamarzaniem wlotu zimnej wody	Wewnątrz	-		<	1	X
	76	Zabezpieczenie przed zamarzaniem spowodowanym niską temperaturą cieczy/gazu w obiegu czynnika chłodniczego	Wewnątrz	-		1	1	X
przez p	77	Błąd komunikacji z odbiornikiem bezprzewodowym	Wewnątrz – Sterownik jednostki	-	Brak ciągłej komunikacji (Opentherm/ Hlink) przez 10 minut.	<	1	<
/ generowane	78	Błąd komunikacji radiowej	Wewnątrz - Sterownik jednostki	-	Brak komunikacji przez 1 godzinę z jednym lub dwoma odbiornikami radiowymi sparowanymi z mostkiem radiowym.	1	•	<
Alarmy	79	Błąd ustawienia wydajności jednostki	Wewnętrzna – zewnętrzna	-	Brak zgodności między jednostkami wewnętrzną i zewnętrzną pod względem wydajności	X	X	X
-	80	Błąd sygnału H-LINK zdalnego sterowania	Wewnątrz - Sterownik jednostki	-	Brak ciągłej komunikacji H-link przez okres 1 minuty między jednostką wewnętrzną a sterownikiem LCD ze względu na rozłączenie przewodu (jego uszkodzenie, błąd itp.)	X	X	X
-	81	Chwilowy zanik prądu	Wewnątrz	P-81		X	X	X
	83	Alarm ciśnienia hydraulicznego	Wewnątrz	P-83	Ciśnienie wody w systemie poniżej 0,5 bar	X	X	X

Kod		Opis	Lokalizacja	Kod ponownego zatrzymania	Prawdopodobne przyczyny	Dozwolone pompy	Dozwolone grzałki	Dozwolona sprężarka
	84	Alarm wysokiego ciśnienia wody	Wewnątrz	-	Ciśnienie wody w systemie wzrosło powyżej 3,7 bar	X	X	X
Alarmy generowane przez płytkę drukowaną	85	Błąd pompy odpływowej Wewnątrz		-	Wykrycie przez wyłącznik pływakowy wysokiego poziomu wody w tacy ociekowej. Nieprawidłowe działanie pompy odpływowej. Wymagane jest skonfigurowanie "Wyłącznika pływakowego" (dodatkowe wyposażenie) jako sygnału wejściowego	X	X	X
	205	Alarm centralny bez komunikatu centralnego	Wewnątrz	-		X	X	X

	Kod	Opis	Lokalizacja	Kod ponownego zatrzymania	Prawdopodobne przyczyny	
					Zadziałanie presostatu wysokiego ciśnienia (HPS), blokada silnika, błąd fazy zasilania.	
	2	Jednostka zewnętrzna	Wyzwolenie ochronnego wyłącznika wysokiego ciśnienia	-	Błąd silnika wentylatora, odpływu, płytki drukowanej, przekaźnika, zadziałanie wyłącznika pływakowego	
					(niedrożność rurociągu, nadmierna ilość czynnika chłodniczego, mieszanie się gazów obojętnych, blokada silnika wentylatora w trybie chłodzenia)	
	4	Układ transmisyjny	Problem między falownikiem i płytką drukowaną jednostki RAS	-	Błąd transmisji danych między płytkami drukowanymi falownika (poluzowane złącze, uszkodzenie przewodu, przepalenie bezpiecznika).	
	5	Zasilanie	Nieprawidłowy kod fazy zasilania	-	Zasilanie o nieprawidłowym układzie fal. Odwrotnie podłączona faza głównego zasilania lub brak podłączenia jednej z faz.	
	6	Napięcie	Nieprawidłowa wartość napięcia falownika	-	Spadek napięcia zasilania. Nieprawidłowy przewód lub jego niewystarczająca moc.	
ostki zewnętrznej	7	Obieg	Niedostateczne przegrzanie gazu wylotowego	-	Nadmierna ilość czynnika chłodniczego, błąd termistora, nieprawidłowe okablowanie, niewłaściwe połączenie przewodów rurowych blokada zaworu rozprężnego w położeniu otwartym (rozłączone złącze).	
zące z jedn	8	Obieg	Nadmierna temperatura gazu wylotowego w górnej części sprężarki	-	Niewystarczająca ilość lub wyciek czynnika chłodniczego. Zamknięty lub niedrożny zawór rozprężny.	
ny pochodi	20	Czujnik jednostki zewnętrznej	Termistor do pomiaru temperatury gazu wylotowego	-		
Alarr	21	Obieg 1	Czujnik wysokiego ciśnienia	-	Nieprawidłowe okablowanie, rozłączony lub uszkodzony kabel, zwarcie.	
	22	Czujnik jednostki zewnętrznej	Termistor do pomiaru temperatury zewnętrznej	-		
	24	Czujnik jednostki zewnętrznej	Termistor do pomiaru temperatury parowania	-	Nieprawidłowe okablowanie, rozłączony lub uszkodzony kabel, zwarcie, blokada silnika wentylatora w trybie ogrzewania.	
	27	Na zewnątrz	Błąd termistora ekonomizera	-		
	28	Na zewnątrz	Błąd termistora gazu zasysania	-		
	29	Obieg 1	Czujnik niskiego ciśnienia	-		
	31	System	Nieprawidłowe ustawienie wydajności	-	Nieprawidłowe ustawienie kodu wydajności (kod nadmiernej lub niewystarczającej całkowitej wydajności jednostki wewnętrznej)	

	Kod	Opis	Lokalizacja	Kod ponownego zatrzymania	Prawdopodobne przyczyny
Alarmy pochodzące z jednostki zewnętrznej	35	System	Nieprawidłowe ustawienie adresu jednostki wewnętrznej	-	Zduplikowany numer jednostki wewnętrznej, liczba jednostek wewnętrznych przewyższająca określoną w specyfikacjach.
	36	System	Nieprawidłowa jednostka wewnętrza	-	
	38	System	Usterka w obwodzie czujnika bezpieczeństwa	-	Błąd płytki drukowane jednostki wewnętrznej, nieprawidłowe okablowanie lub podłączenie płytki drukowanej w jednostce wewnętrznej.
	41	Wewnątrz	Przeciążenie presostatu wysokiego ciśnienia	_	
	42	Na zewnątrz	Spadek różnicy ciśnień	-	
	43	Na zewnątrz	Wzrost różnicy ciśnień	-	
	44	Na zewnątrz	Nieprawidłowy wzrost niskiego ciśnienia	-	
	45	Na zewnątrz	Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem wylotowym	-	Przeciążenie (niedrożność wymiennika ciepła, zwarcie) mieszanie gazów obojętnych, nadmierna ilość czynnika chłodniczego.
	47	Różne lokalizacje	Zbyt niskie ciśnienie zasysania	-	Niewystarczająca ilość lub wyciek czynnika chłodniczego, niedrożność rurociągu, zablokowany/zamknięty zawór rozprężny, blokada silnika wentylatora.
	48	Różne lokalizacje	Zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego	-	Przeciążenie, przetężenie. Błąd falownika płytki drukowanej, niedrożność wymiennika ciepła, blokada sprężarki. Błąd zaworu EVI/EVO.
	51	Falownik	Nieprawidłowe działanie czujnika prądu	-	Nieprawidłowe okablowanie bieżącego czujnika. Błąd płytki drukowanej sterowania lub falownika.
	53	Falownik	Zabezpieczenie płytki drukowane falownika (na zewnątrz)	-	Błąd modułu falownika (IPM, DIP-IPM) i jego płytki drukowanej. Nieprawidłowe działanie sprężarki, niedrożność wymiennika ciepła.
	54	Falownik	Nadmierna temperatura płytki drukowanej falownika	-	Niedrożność wymiennika ciepła. Błąd silnika wentylatora.
	55	Falownik	Nieprawidłowe działanie płytki drukowanej falownika (jednostka zewnętrzna)	-	Błąd DIP-IPM/IPM płytki drukowanej falownika.
	57	Na zewnątrz	Zadziałanie zabezpieczenia silnika wentylatora	-	

	Kod	Opis	Lokalizacja	Kod ponownego zatrzymania	Prawdopodobne przyczyny
Alarmy pochodzące z jednostki zewnętrznej	5B	Wentylator jednostki zewnętrznej	Zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego	-	
	5C	Wentylator jednostki zewnętrznej	Usterka obwodu wykrywania prądu	-	
	202	Wewnątrz	Nieprawidłowe ustawienia sterownika	-	
	203	Wewnątrz	Brak odpowiedzi sterownika pomieszczenia podrzędnego	-	Poluzowanie lub rozłączenie złączki lub zwarcie
	204	Wewnątrz	Brak odpowiedzi z jednostki wewnętrznej do sterownika.	-	elektryczne
	EE	Sprężarka	Zabezpieczenie sprężarki	-	Błąd sprężarki Kod ten pojawia się w przypadku 3-krotnego wystąpienia alarmów 02, 07, 08, 45, 47 w ciągu 6 godzin.

Cooling & Heating

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Spain, S.A.U. Ronda Shimizu, 1 - Políg. Ind. Can Torrella 08233 Vacarisses (Barcelona) Spain

© Copyright 2022 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Spain, S.A.U. – Wszelkie prawa zastrzeżone.